

# Contenido

## 1. Antes de usar su MWg Xda Atom Life 8

- ¿1.1 Qué hay en la caja? 8
- 1.2 Vista general de su MWG Xda Atom Life 9
- 1.3 Características 11
- 1.4 Información de pantalla y simbología 12

## 2. Antes de usarse 22

- 2.1 Insertando la batería y la tarjeta SIM 22
- 2.2 La tarjeta SIM 23
- 2.3 la Batería 23
- 2.4 Cambiando el dispositivo prendido y apagado 25
- 2.5 Teclado de pantalla y calibración 25
- 2.6 Orientación de la pantalla 26
- 2.7 Cargando la información 26
- 2.8 Grabando un mensaje 29
- 2.9 Respaldo de datos 30
- 2.10 Expansión de Memoria 30
- 2.11 Volviendo a arrancar Su MWG Xda Atom Life 31
- 2.12 Manejo de la batería 31

## 3. Sincronización 34

- 3.1 Acerca de la sincronización 34
- 3.2 Instalando ActiveSync 34
- 3.3 Escogiendo su conexión 35
- 3.4 Sincronizando información 36
- 3.5 Errores de ActiveSync 39

## 4. Conectándose 42

- 4.1 Haciendo una conexión 42
- 4.2 Conectándose a la Internet 46

## 5. Funciones básicas del teléfono 48

- 5.1 Haciendo una llamada 51
- 5.2 Haciendo un video llamada 53
- 5.3 Terminando una llamada 54
- 5.4 Recibiendo / Ignorando una llamada 54
- 5.5 Llamadas Internacionales 55
- 5.6 Llamadas de Emergencia 55
- 5.7 Opciones de llamadas entrantes 55
- 5.8 Información de contactos 56
- 5.9 Dispositivos de seguridad 57

## 6. Envío de mensajes 60

- 6.1 Mensajes de texto 60
- 6.2 Mensajes Multimedia (MMS) 62
- 6.3 Mensajes de voz 65
- 6.4 Correo Electrónico 65
- 6.5 Servicio de Messenger 70

## **7. Cámara 72**

- 7.1 Modo de captura 72
- 7.2 Menú de inicio 76
- 7.3 Album de imágenes y video 78
- 7.4 Modo de visualización 80
- 7.5 Modo de edición 82

## **8. MWG Media Plus y ecualizador 86**

- 8.1 Mi Radio 88
- 8.2 Mi Música 90
- 8.3 Mis Imágenes 91
- 8.4 Mis Videos 92
- 8.5 Mis configuraciones 92
- 8.6 Ecualizador 94

## **9. Aplicaciones Windows Mobile 98**

- 9.1 Outlook 98
- 9.2 Word Mobile 101
- 9.3 Excel Mobile 102
- 9.4 PowerPoint Mobile 103
- 9.5 Imágenes y Videos 104
- 9.6 Calculadora 105
- 9.7 Juegos 105
- 9.8 Explorador de Archivos 106
- 9.9 Escritorio remoto Mobile 107

## **10. Aplicaciones 110**

- 10.1 Conexión MWG 110
- 10.2 SMS Plus MWG 111
- 10.3 Visualizador PDF 113
- 10.4 JAVA Midlet 113
- 10.5 Otras Aplicaciones 114

## **11. Configuraciones 116**

- 11.1 Configuraciones Personales 116
- 11.2 Configuraciones del Sistema 124
- 11.3 Configuraciones De Conexión 127
- 11.4 Temas MWG 127

## **12. Administrando su MWG Xda Atom Life 130**

- 12.1 Autodiagnósticos 130
- 12.2 Autoconfigurator 130
- 12.3 Guía de inicio 131
- 12.4 Instalando mis propias aplicaciones 131
- 12.6 Autoinstalador 133

## **13. No se preocupe 136**

- 13.1 Sin Rodeos 136
- 13.2 Localización de fallas 137
- 13.3 Especificaciones 137

## **14. Asuntos importantes de seguridad 140**

- 14.1 Información de Seguridad 140
- 14.2 Cuidado del teléfono 140
- 14.3 Conduciendo con seguridad 142
- 14.4 Dispositivos Electrónicos 142
- 14.5 Otras pautas de seguridad 143
- 14.6 Precauciones 144
- 14.7 Acerca de esta guía 144

## **Índice 145**

# **Capítulo 1**

## **Antes de usar su MWG Xda Atom Life**

- 1.1 ¿Qué hay en la caja?**
- 1.2 Vista general de su MWG Xda Atom Life**
- 1.3 Características**
- 1.4 información de pantalla y simbología**

## **1. Antes de usar su MWG Xda Atom Life**

### **1.1 ¿Qué hay en la caja?**

Gracias por seleccionar MWG Xda Atom Life. Por favor revise si su paquete contiene los siguientes elementos. Si alguno de ellos nos se encuentra, por favor contacte a su vendedor.

- Xda Atom Life: Teléfono celular con Windows Mobile, su PC de bolsillo
- Adaptador universal de corriente alterna con entradas para diferentes países
- CD de inicio
- Garantía Limitada

Declaración  
DECLARACIÓN LIMITADA DE LA GARANTÍA

- Guía Rápida de Inicio
- Manual del Usuario
- Pluma electrónica
- Cable USB
- Audífono estéreo de alta calidad de cable
- Batería

### **1.2 Vista general de su MWG Xda Atom Life**

No.	Elemento	Descripción
1	Notificación de los LEDs.	Los LEDs aparecen en colores diferentes durante la carga (ámbar), GPRS (flashes verdes) Bluetooth (azul, Wi-Fi (aámbar) y muchas otras operaciones (ámbar).
2	El lente delantero de la cámara.	Se utiliza para visualizar al usuario mientras se hacen video llamadas.
3	Pantallas táctil	Para seleccionar funciones en la pantalla, toque con la pluma óptica los elementos marcados (apuntados)
4	Deslizador lateral izquierdo	Presione para seleccionar opciones de la pantalla.
5	Deslizador lateral derecho	Presione para seleccionar opciones de la pantalla.
6	Tecla de navegación	Presione para ascender / abajo y derecho /izquierda a través de cualquier de los menús desplegable o instrucciones de programa; confirme su selección presionando el botón central.
7	Finalizar	Presionar para terminar una llamada.
8	Botón Multimedia	Acceso rápido a MWG MediaPlusTM.
9	Bocinas Estéreoas	En Lugar de usar auriculares, usted puede escuchar sonidos o música a través de bocinas estéreas incorporadas
10	Menú de inicio de Windows	Presione para hacer aparecer el menú de inicio de Windows.
11	Botón hablar/enviar	Presione para hacer o recibir una llamada o para ir a la pantalla telefónica de discado.
12	Lente de cámara posterior	La cámara CMOS puede tomar fotos a color de hasta 2 mega pixeles.
13	Espejo para autoretrato	Espejo de exhibición preliminar para autorretrato.
14	Flash de luz blanca	Emiten destello conocido como flash blanco ligero de la luz estroboscópica
15	Cubierta de la batería	Empuje y deslice hacia afuera la batería para reemplazar la batería del Litio.

No.	Elemento	Descripción
1	Botones de volumen	Presionan arriba/abajo para incrementar/disminuir el volumen.
2	Puerto infrarojo	Este puerto le permite intercambiar archivos o datos con otros dispositivos inalámbricos.
3	Botón para grabar	Presionar y mantener así para grabar una nota de voz. La Presionar y soltar para escuchar inmediatamente a dichas notas.
4	Botón cámara/video	Presionar para poner en marcha la función de cámara.
5	Porta Pluma óptica	Esta ranura sostiene su pluma óptica cuando no está en uso.
6	Botón prender/apagar	Presione para prender o apagar su MWG Xda Atom Life.
7	Ranura de tarjeta SD	Inserte una mini tarjeta SD aquí. Éste es un accesorio optativo.
8	Porta correa.	Aquí puede usted enganchar una correa
9	Reiniciador.	Presione aquí con la pluma óptica para la reanudación suave su teléfono.
10	Conector mini de USB	Use este conector para sincronizar información con su PC, transmita datos o recargue su batería.
11	Enchufe del auricular	Enchufe su cable auricular estéreo y usted puede escuchar radio FM, archivos de audio o use el accesorio de manos libres.

### 1.3 Características

Su MWG Xda Atom Life presenta una combinación de teléfono celular y PDA (Personal Digital Assistant – Asistente Digital Personal). La siguiente sección provee más información acerca de las características del teléfono:

- Pantalla táctil: 2.7 TFT LCD (pantalla de cristal líquido) que 65536 colores efectivos. (El programa soporta colores 262K).
- 5 formas en el botón de navegación.
- Menú de inicio de Windows y botón MWG MediaPlus.
- Micrófono de orador estéreo (con aparato receptor) y Omnidireccional mono micrófono.
- Conector USB para conexión y la carga de batería.
- Cámara de 2 Megapixels.
- Conexiones: IrDA Bluetooth, GPRS y LAN inalámbrico.
- Microsoft Windows Mobile 6.0, versiones de bolsillo de: MSN, Outlook, Internet Explorer, y herramientas de Office ( Word Mobile, Excel Mobile y Power point Mobile). También Windows Media 10 Mobile (v.10.3), Windows Live, Imágenes y Videos, calculadora, juegos, ActiveSync 4.5 y el Explorador de Archivos.
- Programas MWG: Conexión MWG, Mensajes SMS MWG, Menú MWG, Autoinstalador MWG, Autoconfigurador MWG, Temas MWG Themes y MediaPlus MWG.
- Otros programas: Radio FM, Java, ecualizador, guía de inicio, autodiagnósticos, monitor GPRS, utilería Wi-Fi y visualizador PDF.

### 1.4 Información de pantalla y simbología

- **Menú de inicio de Windows**

Toque para aparecer el menú.

- **Estado y área del icono**

Indica su modo actual y muestra la notificación de los iconos.

- **Pantalla Principal**

Dependiendo del modo actual o del programa, esta área muestra la mayoría de las características de modo. La pantalla Hoy, contiene los accesos rápidos a ciertos programas.

- **Barra espaciadora.**

Dependiendo del modo en uso, esta área contiene características diferentes tales el panel y las órdenes para crear o editar archivos. Use el el botón suave izquierdo/derecho para su acceso.

- **Menú descolgante**

Esto le permite acceder rápidamente a un elemento. Toque el icono y toque otra vez para realizar una acción. Para cancelarlo, toque en otro lugar de la pantalla.

## Descripción de los iconos

Tipo	Iconos	Descripción
Batería		Batería llena Batería baja Alerta de la batería Carga de batería
Llamadas		Direccionamiento de llamadas Llamadas en espera Envío de datos Llamadas perdidas Buzón de voz Sistema Wi-Fi en rango
Conexión		GPRS/EDGE en rango Construyendo conexión para GPRS/EDGE Wi-Fi prendido Conectando y desconectando el radio 3G conectado
Intensidad de señal		Buena señal Ninguna señal Roaming
Mensajes		Mensajes SMS nuevos Nuevo correo de voz Nuevo mensaje instantáneo
Volumen		Sistema de volumen Volumen del teléfono Timbre encendido Timbre apagado Vibración encendida

## Programas

Su MWG Xda Atom Life contiene una lista de programas, que le permite obtener el máximo provecho de su teléfono.

Iconos	Programas	Descripción
	Juegos	Cuenta con juegos como Bubblebreaker y Solitario.
	ActiveSync	La información ActiveSync sincroniza su MWG Xda Atom Life y su PC.
	Autoconfigurador	El configurador automático configura sus configuraciones de red.
	Calculadora	La calculadora realiza cálculos matemáticos.
	Cámara	La cámara activa el modo de captura de la cámara para tomar fotos y videoclips.
	Visualizador PDF	El visualizador PDF le permite ver archivos PDF.
	Code Wallet Pro 6	Code Wallet Pro 6 guarda sus números /contraseñas financieros secretos (la opción para instalarlo está en MWG AutoInstaller).
	Ecuilizador	El ecualizador edita su perfil de sonido para volver a escuchar canciones.
	Excel Mobile	Excel Mobile crea, visualiza y edita archivos de Excel.
	Explorador de Archivos	El explorador de archivos de Windows visualiza todos los archivos contenidos en su MWG Xda Atom Life.
	Radio FM	El radio FM le permite escuchar el radio.
	Monitor GRS	El monitor GPRS mantiene la trayectoria del tráfico diario en su GPRS.
	Java	Java instala y corre las aplicaciones de Java.
	Respaldo Jayo SMS	Jeyo SMS. Respaldar y restaurar mensajes SMS (la opción para instalarlo está en MWG AutoInstaller).

## Simbología de programas

Iconos	Programas	Descripción
	Notas	Las notas crean notas, gráficos, y grabaciones.
	Autoinstalador MWG	El usuario del MWG AutoInstaller puede elegir instalar programas seleccionados MWG.
	Conexión MWG	Los conectores MWG conectan con los sitios web de MWG y a donde se pueden tomar las últimas actualizaciones de software.
	Menú MWG	El menú MWG muestra una lista de programas en funcionamiento.
	Media plus MWG	El MWG MediaPlus integra Windows MediaPlayer con la radio y programas de imágenes y fotografías. Un interfaz integrado excepcional para un rápido acceso
	SMS Plus MWG	El MWG SMS además de los servicios de envío de mensajes SMS, provee de charla y de vCard que permite enviar características.
	Album Media	El álbum de Media visualiza sus fotos y sus videos de su MWG Xda Atom Life.
	Messenger	El <i>Messenger</i> provee el acceso a los servicios del <sup>TM</sup> Windows Messenger Live.
	Editor de Imagen	El editor de imagen corrige sus fotos contenidas en su MWG Xda Atom Life.
	Imágenes y Videos	El visualizador Media permite ver sus imágenes y videos.
	Power Point Mobile	PowerPoint Mobile visualiza sus archivos Power Point de su MWG Xda Atom Life.
	Buscador	El buscador busca tanto un programa como un archivo de su MWG Xda Atom Life, tales como datos, calendario, contactos, Excel Mobile, ayuda, etcétera.
	Autodiagnóstico	Los autodiagnósticos corren diagnósticos para probar su dispositivo.
	Guía Rápida	La guía rápida establece su información personal.

Iconos	Programas	Descripción
	Tareas	Las tareas no pierden de vista sus citas y crean peticiones de reuniones.
	Marcador rápido de voz	Graba un marcador rápido de voz
	Word Mobile	Word Mobile crea, vistas y edita archivos de Word.
	WorldMate	WorldMate contiene información práctica para viajes tal como los husos horarios, códigos de área, conversiones de moneda y tallas de ropa y zapatos (opción de instalación en MWG Autoinstalador).
	Internet	El uso compartido de la Internet comparte datos y archivos en Internet.
	Windows Live	Windows Live provee el acceso a los servicios del Windows Live <sup>TM</sup> Messenger.
	Windows Media	El Windows Media proporciona el acceso a Windows Media Player.
	Escritorio Remoto	El escritorio remoto conecta su Xda Atom Life a un servidor terminal definido para servicios.

## Simbología de configuraciones

El menú de configuraciones enlista las diferentes aplicaciones.

### Personal

Iconos	Configuraciones	Descripción
	Botones	Los botones asignan un programa de aplicación a un botón del hardware.
	Entrada	La entrada fija la opción del método de entrada de su MWG Xda Atom Life.
	Bloquear	La cerradura restringe el acceso a su vida del MWG Xda Atom Life y previene uso no autorizado.
	Menús	Los menús modifican la lista del menú para requisitos particulares del inicio.
	Temas MWG	Los temas MWG fijan la disposición, elementos, color y el fondo de la visualización de hoy.
	Información del dueño	La información del propietario visualiza y fija su información personal.
	Teléfono	El teléfono configura sus configuraciones del teléfono MWG Xda Atom Life.
	Sonidos y Notificaciones	Sonidos y notificaciones configura el tipo de notificación, evento y volumen.
	Hoy	Arregla la apariencia y elementos exhibidos para la pantalla de Hoy
	Marcado rápido de voz	El marcado rápido de voz maneja las etiquetas de la voz para los contactos o los usos.

### Sistema

Iconos	Configuraciones	Descripción
	Acerca	Muestra información importante referente a su MWG Xda Atom Life
	Iluminación de fondo	La iluminación de fondo configura los configuraciones de la iluminación de fondo y ajusta la claridad para salvar energía.
	Certificados	Informaciones de certificados acerca del emisor del certificado y la fecha de vencimiento.
	Reloj y Alarmas	Reloj/Alarma configura el reloj y la alarma.
	Perfil CPU	Cambio de la Perfil del CPU. CPU disponiéndose a tener mejor función o mejor uso de la batería.
	Personalización del cliente	Envía la información retroactiva a Microsoft para la mejora futura.
	Encryptación	Cifra archivos al salvarlos en la tarjeta de almacenamiento.
	Reporte de Error	Reporta los errores en su sistema al centro de ayuda de Microsoft.
	GPS Externo	Establece configuraciones de GPS.
	Regulador de volumen en audífonos	Modulador de volumen del audífono para adaptarse a sus necesidades.
	Memoria	Exhibe el estatus de la ubicación de la memoria y los programas en uso en ese momento.
	Energía	Exhibe estado de uso y configuraciones de la batería.
	Configuración Regional	Mide los formatos y los configuraciones para la región en la que se encuentra.
	Programas remotos	Quita programas de su MWG Xda Atom Life.
	Pantalla	Fija la orientación de su pantalla y la vuelve a calibrar recalibra para alineación.
	Información del Sistema	Exhibe la información del sistema.
	Actualización de Windows	Se conecta a la actualización de Windows.



## Conexiones

Iconos	Configuraciones	Descripción
	Interruptor de banda	Selecciona los diferentes sistemas (GSM, UMTS) o diferentes frecuencias de banda. El cambio de selección de la banda de automático a algún otro valor puede afectar la capacidad de su microteléfono para funcionar en su nivel óptimo y la selección incorrecta de la banda puede dar lugar al fracaso en la recepción.
	Haz luminoso	Establece su MWG Xda Atom Life para recibir o inhabilitar señales IrDA.
	Bluetooth	Establece la conexión de Bluetooth.
	Servicio de información	Recibe información emitida por radio del canal y noticia de su país proveedor de servicios (por favor verifique con su país proveedor de servicios para este servicio).
	Conexiones	Configura las configuraciones de conexión.
	Delineador CSD	Aplíquelo delineador al tipo levantado Sets Type de la línea CSD y el elemento de conexión.
	Configuraciones GPRS	Establece el método de autenticación GPRS.
	Wi-Fi	Configura las redes inalámbricas.
	Aplicación Wi-Fi	Se conecta con otros dispositivos vía red inalámbrica local.
	Administrador inalámbrico	Establece o inhabilita el teléfono, GPRS, correo de datos, Bluetooth y red inalámbrica local.
	USB para PC	Establece modos diferentes de conexión USB (ActiveSync, puerto serial y el modo del lector de tarjetas).

# Capítulo 2

## Para comenzar

- 2.1 Insertando la batería y la tarjeta SIM**
- 2.2 La tarjeta SIM**
- 2.3 La batería**
- 2.4 Conectando el dispositivo prendido o apagado**
- 2.5 Teclado y calibración de la pantalla**
- 2.6 Orientación de la pantalla**
- 2.7 Introduciendo información**
- 2.8 Registrando un mensaje**
- 2.9 Respaldo de datos**
- 2.10 Expansión de memoria**
- 2.11 Reiniciando su MWG Xda Atom Life**
- 2.12 Información sobre la batería**

## 2. Para comenzar

Antes de empezar a usar su MWG Xda Atom Life, usted necesita cargar completamente su batería y validar su tarjeta SIM

### 2.1 Insertando la batería y la tarjeta SIM

1. Voltee su MWG Xda Atom Life hacia su parte trasera. Presione ligeramente abajo y deslícese hacia afuera la cubierta en la dirección mostrada abajo.
2. Para quitar la batería, engánchela y levántela hacia arriba, como se muestra debajo.
3. Inserte la tarjeta SIM con la parte metálica mirando hacia abajo y con la esquina recortada hacia la derecha.
4. Haga a la inversa los pasos 1 y 2 para insertar la batería y vuelva a tapar la cubierta.

## 2.2 Tarjeta SIM

Antes de usar su MWG Xda Atom Life, usted debe contactar un telefonista de la red para obtener una tarjeta personal SIM.

La tarjeta SIM contiene su número MWG Xda Atom Life, los servicios incluidos en la suscripción, los servicios incluidos en su suscripción y sus datos personales tales como directorio telefónico y mensajes. El teléfono es inutilizable (excepto por la emergencia las llamadas) hasta que una tarjeta SIM validada esté inserta. Su MWG Xda Atom Life exhibirá una advertencia si la tarjeta SIM no está insertada correctamente.

### Por favor tome nota.

Si el teléfono o la tarjeta SIM se pierden o son robados, usted debe contactar su operador de red inmediatamente para impedir su uso no autorizado.

## 2.3 Batería

Su MWG Xda Atom Life contiene una batería removible y recargable de Litio.

La vida de la batería dependerá de uso real, sobre la cobertura de red y si el dispositivo se encuentra en modo en espera.

Las estimaciones de vida de la batería:

- tiempo de conversación: 5.5 hrs.
- tiempo en espera: 150 hrs (aproximadamente).

Los tiempos citados anteriores se basaron suponiendo que el usuario usa una función a la vez. La vida de la batería puede también variar en dependencia de con qué frecuencia el usuario cambia entre las funciones. Para la seguridad de la batería, por favor referirse al Capítulo 14 Importantes puntos de seguridad.

### Por favor tome nota.

- Usar adaptadores de batería o de corriente alterna no especificado / endosado por MWG en este teléfono, puede ser peligroso y puede invalidar cualquier garantía de seguro y aprobación dada al teléfono.
- Desenchufe el cargador de la fuente de energía cuando no esté funcionando.

## Cargando la batería

La batería no está completamente cargada cuando es entregada. Una batería nueva debe ser completamente cargada (durante 8 horas) antes de ser usado por primera vez. Usted puede cargar la batería utilizando ya sea el adaptador de corriente alterna universal o el cable USB provisto en el paquete.

- Adaptador universal de corriente alterna: Conecte el cargador de batería con un socket conveniente para la alimentación principal y el enchufe del cargador en el conector de su MWG Xda Atom Life. Note la orientación cuándo esté conectado.
- Cable USB: Conecte su MWG Xda Atom Life al puerto USB de su PC con el cable USB atado en su paquete como se muestra abajo.

### Por favor tome nota

- Cuando se carga, asegúrese de que el teléfono tiene su batería inserta correctamente. Por favor remítase al punto 2.1 Insertando la batería y la tarjeta SIM y 2.2 Para más información de la tarjeta SIM.
- Durante la carga, el diodo emisor de luz se ilumina color ámbar. Cuando la carga está completa dicha luz ámbar se apaga.

## Revisando la batería

El indicador de la batería exhibe el nivel de la batería. Revise el icono en la esquina superior derecha, en la pantalla Hoy.

- Batería con carga completa
- Batería con baja carga
- Batería vacía
- Cargando batería

## Indicadores de batería baja

Si usted activa los sonidos de advertencia para del sistema, usted recibirá una advertencia cuando la batería esté baja. Economice la información en los que usted está trabajando por el momento, realice sincronización con su PC, y apague su MWG Xda Atom Life. Para más detalles acerca de la seguridad de datos, por favor vea 2.9 Respaldo de Datos.

## 2.4 Prendiendo y apagando su teléfono

- Para conectar su teléfono, presione el botón de encendido en la parte superior del mismo. Cuando lo conecta por primera vez, su teléfono se encenderá y automáticamente empezará el proceso de calibración. Para más detalles vea 2.5 Tecleo de pantalla y calibración.
- para apagar su teléfono, presione el mismo botón otra vez.

### Por favor tome nota

Desconectar su teléfono suspenderá el despliegue de la pantalla y el dispositivo Se pondrá en modo semi-apagado para ahorrar batería. Para despertar su teléfono presione el botón de encendido. Su teléfono exhibirá la pantalla Hoy.

## 2.5 Tecleado de pantalla y calibración

Cuando utilice por primera vez su su MWG Xda Atom Life, usted recibirá instrucciones para calibrar la pantalla presionando ligeramente el centro de una cruz con su pluma óptica como moviéndose alrededor de la pantalla. El proceso asegura que, cuándo usted golpea ligeramente la pantalla con su pluma óptica, lo golpeado ligeramente se activará.

## Recalibre la pantalla

Si su MWG Xda Atom Life no responde exactamente al golpeteo ligero en la pantalla, usted necesitará recalibrarlo:

1. Haga clic en Empezar > Configuraciones > Sistema > Pantalla.
2. Haga clic en el botón Alineación de Pantalla en la tabulación general para recalibrar la pantalla como se describe arriba.

### Por favor tome nota

Al alinear la pantalla táctil, apúntele firme y exactamente.

## 2.6 Orientación de Pantalla

Para intercambiar la orientación de su pantalla táctil entre Retrato y los modos de Paisaje:

### Orientación

1. Toque Iniciar > Configuraciones > sistema > Pantalla

2. En el tabulador general, seleccione la orientación tocando Retrato, Paisaje (righthanded) y Paisaje (zurdo).

El modo Retrato le deja tener una mejor vista o una mejor operación de ciertos programas en su MWG Xda Atom Life , mientras el modo Paisaje puede ser óptimo para mirar más tiempo archivos del texto.

## 2.7 Introduciendo Información

Tipo claro y Tamaño del Texto: Estas dos características le permiten activar / desactivar Tipo claro (es el alisamiento de los bordes de los caracteres de imprenta de la pantalla) y establece el tamaño de textos. Usted puede introducir información sobre su MWG Xda Atom Life en las siguientes formas:

- Sincronización: Utilizando ActiveSync, intercambio entre su PC y su teléfono. (Para más información, vea Capítulo 3 Sincronización).
- Mecanografía: Utilizar el panel de entrada o el teclado para incorporar el texto mecanografiado. Usted puede hacer esto golpeando ligeramente claves en el teclado en pantalla, usando el software del reconocimiento de la escritura
- Escritura: Escriba directamente sobre la pantalla con la pluma óptica.
- Dibujo: Dibuje directamente en la pantalla con la pluma óptica.
- Grabar: Cree una grabación independiente o encaje una grabación en un documento o nota.

## Reconocedor de notas

Con el reconocedor de notas, usted puede insertar movimientos de carácter (usar la pluma óptica) similares a los usados en otros dispositivos.

1. Toque la flecha junto al teclado y luego el bloqueo del reconocedor.
2. Escriba una letra en la caja. Cuando usted escribe una letra, es convertido al texto mecanografiado en la pantalla. Para las instrucciones específicas sobre el reconocedor de notas, Toque el signo de interrogación después junto al área de escritura.

## Teclado

Para mostrar o esconder el panel de entrada, Toque el botón del panel de entrada. Para ver sus elecciones, Toque la flecha junto al botón del panel de entrada. Toque la flecha junto al botón del panel de entrada y luego el teclado.

1. Para escribir letras minúsculas, Toque las claves con la pluma óptica. Para escribir una sola letra mayúscula o símbolo, Toque la tecla de mayúsculas. Para escribir varias letras mayúsculas o símbolos, Toque la llave del casquillo. Usted también puede golpear ligeramente y sujetar la pluma óptica en la llave y arrastrar para escribir una sola letra mayúscula.
2. Para sumar un espacio, Toque el espaciador, o Toque y sujete cualquier llave y arrastre la pluma óptica a la derecha.  
Para retroceder un espacio un carácter, Toque la tecla de retroceso, o Toque y sujete cualquier llave y avance lentamente la pluma óptica a la izquierda por lo menos dos caracteres más.
3. Cuando usted usa el panel de entrada, su MWG Xda Atom Life anticipa la palabra que usted teclea o escribe y los despliegues eso por encima del panel de entrada. Cuando usted golpea ligeramente la palabra exhibida, se inserta automáticamente en su texto en el punto de inserción. Entre más utilice su MWG Xda Atom Life, más palabras aprenderá su teléfono a anticipar.

## Por favor tome nota

Para cambiar el tamaño del teclado exhibido en la pantalla, Toque la flecha al lado del icono del teclado y seleccione Opciones. Estando en la pantalla de entrada, usted puede seleccionar ya sea claves grandes o claves pequeñas golpeando ligeramente en el radio del botón.

4. Para cambiar las opciones de sugerencia de palabra, tales como el número de palabras sugeridas a la vez, golpe ligeramente Inicio > Configuraciones > Tabulación personal > Entrar > Tabulación de la terminación de la palabra. Alternativamente, Toque la flecha junto al icono del panel de entrada, luego Opciones > Tabulación de la terminación de la palabra.

## Reconocimiento de letras

Para introducir palabras con el reconocimiento de letras:

1. Toque la flecha junto al botón de panel de entrada y luego el reconocedor de letras. Escriba una letra en la caja.

Para instrucciones específicas sobre como usar el reconocedor de letras con el reconocedor de letras abierto, Toque el signo de interrogación junto al área de escritura.

## Transcriptor

El transcriptor le permite escribir dondequiera en la pantalla usando la pluma óptica, tal como si lo escribiera en papel. A diferencia del reconocedor de letras y del reconocedor de notas, usted puede escribir una frase o más que una frase. Pause y permita al transcriptor cambiar los caracteres escritos por caracteres mecanografiados.

1. Toque la flecha junto al botón del panel de entrada y entonces transcriba.
2. Escriba dondequiera en la pantalla. Para las instrucciones específicas sobre el transcriptor, con el transcriptor abierto, golpee ligeramente el signo de interrogación en la esquina inferior derecha de la pantalla.

### Para poner signos de puntuación en el Transcriptor:

1. Toque el botón del teclado en la barra de herramientas.
2. Toque sobre el signo de puntuación deseada.
3. Toque el botón del teclado otra vez para esconder el teclado.

### Para aprender a escribir en el Transcriptor:

1. Toque sobre la barra de herramientas.
2. Una pantalla del selector de formas de letra aparecerá:
  - al pie de la pantalla, seleccione lo que usted desee explorar.
  - en lo alto de la pantalla, Toque el cuadro de este caracter. Lentamente se redibujará mostrando la secuencia de la escritura.
  - haga una selección de cada cuánto usted escribe el carácter usando ese método. Cuando usted termine seleccionando todas las letras, usted puede salvar estos como un perfil golpeando ligeramente Archivo > Salvar, y ponga el nombre para el perfil.

## Escribiendo sobre la pantalla

En cualquier programa que acepta escribir, como notas y en la tabulación de notas del Calendario, contactos y tareas, usted pueden usar su pluma óptica.

Para escribir directamente sobre la pantalla. Usted puede editar formatear lo que usted ha escrito y convertir información en texto mecanografiado posteriormente.

Para escribir sobre la pantalla, Toque el botón de la pluma para cambiar a modo de escritura. Esta acción exhibe las líneas en la pantalla para ayudarlo a escribir. Algunos programas que aceptan escribir pueden no tener el botón de la pluma. Vea el manual para cada programa en particular para encontrar como pasarlo a modo de escritura.

### Consejos para un buen reconocimiento:

1. Redacte con claridad.
2. Escriba en las líneas y trace los **descanters** debajo de la línea. Escriba la cruz de la " t " y los apóstrofes debajo de la línea sobresaliente de tal manera que no se confundan con la palabra de arriba. Escriba puntos y comas arriba de la línea inferior.
3. Para el mejor reconocimiento, use el zoom al 150% o el mayor golpeando ligeramente la flecha próxima al icono de entrada del panel > Opciones... > Tecla Opciones para cambiar el nivel del zoom.
4. Escriba las letras de una palabra cercanas y deje espacios grandes entre palabras de tal manera que el dispositivo pueda reconocer donde empiezan y terminan las palabras.
5. Las palabras unidas mediante guiones, las palabras extranjeras que usan caracteres especiales tales como acentos o ciertas puntuaciones no pueden ser convertidos. Si

usted corrige o agrega a una palabra después de procurar reconocerlo, la nueva escritura no será incluida si usted procura reconocerla otra vez.

## Dibujando en la pantalla

### Para crear un dibujo:

Su primer movimiento debe cruzar tres líneas dominantes. Los dibujos que no cruzan esas tres líneas dominantes serán tomadas como escritura. Una vez que usted termine el primer movimiento, aparecerá una caja del dibujo.

Los movimientos subsecuentes adentro o tocando el rectángulo que traza se convierten en parte del gráfico.

### Para seleccionar un dibujo:

Si usted quiere editar o formatear un dibujo, usted Lo debe seleccionar primero.

1. Toque y sujete la pluma óptica en el dibujo hasta que la manija de selección aparezca. Para seleccionar gráficos múltiples, deseccione el botón de la pluma y deslice para seleccionar los gráficos que usted desea.
2. Usted puede cortar, copiar y pegar gráficos seleccionados tocando ligeramente y sosteniendo el trazo seleccionado tocando ligeramente un comando en el menú editar.
3. Para ajustar el tamaño de un dibujo, asegúrese que el botón de pluma no esté seleccionado, sujete y deslice.
4. Para cambiar el nivel del zoom y así cueste menos esfuerzo para trabajar o mirar su dibujo, Toque Herramientas y selecciona un nivel del zoom.

## 2.8 Grabando un mensaje

En cualquier programa donde usted pueda escribir o dibujar en la pantalla, usted también rápidamente puede capturar pensamientos, recordatorios y números de teléfono grabando un mensaje. En Calendario, Tareas y los Contactos, usted puede incluir una grabación en la etiqueta de Notas. En el programa de Envío de Mensajes, usted también puede agregar una grabación para un mensaje de Correo Electrónico.

### Para crear una grabación:

1. Para agregar una grabación a una nota, abra la nota antes de grabar. Toque Inicio > Programas > Notas.
  2. Si no hay barra de herramientas de grabación/sonido pregrabado, toque Inicio > Vista herramientas de grabación
  3. Sujete el micrófono de su dispositivo cerca de su boca u otra fuente de sonido.
  4. Para comenzar a grabar, toque .
  5. Para dejar de grabar, toque . La nueva grabación aparece en la lista de notas o como icono incrustado.
  6. Para escuchar una grabación, Toque en la nota abierta o toque la grabación en la lista de notas. Usted también puede acceder a la herramienta de grabación presionando el botón de grabación, el cual se encuentra en la parte derecha de su MWG Xda Atom Life .
- Para crear rápidamente una grabación, mantenga apretado el botón de grabación. Cuando escuche una señal acústica, la grabación ha comenzado. Suelte el botón cuando haya acabado. La nueva grabación se guarda en la nota abierta o como una grabación auto sostenible, si no hay ninguna nota abierta.

## 2.9 Respaldo de Datos

Su MWG Xda Atom Life tiene capacidad de 1GB, sin embargo, usted necesita respaldar los datos y cualquier nuevo programas que instaleen el ROM para ponerse a salvo contra pérdida de datos. Para respaldar sus Contactos, Calendario, etcétera., por favor conecte su PC con la MWG Xda Atom Life . Una vez que el dispositivo está conectado, ActiveSync empezará automáticamente. Para más información, Vea Capítulo 3 Sincronización.

## 2.10 Expansión de Memoria

Para expandir la memoria de su MWG Xda Atom Life , por favor introduzca a una tarjeta Mini SD en la ranura de tarjeta en la parte de arriba del teléfono. Asegúrese que la tarjeta esté insertada correctamente.

### Por favor tome nota

Como un accesorio optativo, la tarjeta Mini SD no está incluida en el paquete. Por favor contacte a su proveedor para más allá detalles.

## 2.11 Volviendo a arrancar su MWG Xda Atom Life

Si su MWG Xda Atom Life responde lentamente, deja de responder o se congela, puede volver a arrancarlo en dos formas: una reanudación parcial o una reanudación total.

### Reanudación parcial

Una reanudación parcial hace que su MWG Xda Atom Life se reanude y ajusta la asignación de memoria.

Su MWG Xda Atom Life regresa a lo mismo lugar como en el último momento que usted lo usó, sin embargo los datos no salvados en cualquier aplicaciones abiertas pueden perderse. Para realizar una reanudación suave, use la pluma óptica para presionar y sujetar el botón de reposición. Vea Capítulo 1.2 Visión General de su MWG Xda Atom Life

### Reanudación total

Una reanudación total apaga la batería, borra la memoria, suprime todos los datos (como onformación del dueño bajo la configuración de inicio y la autoconfiguración) y restaura su MWG Xda Atom Life a sus configuraciones predeterminados. La acción conservarán todos los programas preinstalados en el teléfono como cuando fue entregado a usted. Es sumamente importante para respaldar datos en un tarjeta de almacenamiento o su computadora en caso que una reanudación total sea necesaria.

### Para realizar una reanudación dura:

1. Asegúrese de que usted ha respaldado todo sus datos en una tarjeta Mini SD o en su PC antes de realizar una reanudación total.
2. Presione y mantenga así el botón de encendido y luego utilice la pluma óptica para presionar el botón de reanudación parcial al mismo tiempo.

## 2.12 Mantenimiento de la batería

Para reducir el consumo de energía de su MWG Xda Atom Life, puede cambiar la duración de la iluminación de fondo y el nivel de claridad. También puede economizar más energía colocando el teléfono en modo de apagarse automáticamente si no está en uso por un específico período de tiempo.

### Para comprobar nivel de energía de la batería:

Toque Inicio > Configuraciones > Menú sistema > Energía > Menú de Batería. Una barra indica el nivel de energía de la batería.

### Para apagar el teléfono automáticamente:

Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema> Energía > Botón de Batería y selecciones la duración antes de que su MWG Xda Atom Life se apague por si mismo. Esta característica controla el tiempo de espera de la pantalla

### Para reducir el nivel de claridad:

Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema> Iluminación de fondo > Menú de Brillantez y ajuste el nivel de brillantez desde 1 hasta 10 (oscuridad hasta brillantez total).

### Para ajustar la duración de la iluminación de fondo:

Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema> Iluminación de fondo > boton de encendido o toque el botón de fuente de alterna para seleccionar la duración de la iluminación de fondo y apagarla o prenderla bajo ya sea, batería o fuente alterna de energía.

# Capítulo 3

## Sincronización

### 3.1 Acerca de la sincronización

### 3.2 Installing ActiveSync

### 3.3 Escogiendo su conexión

### 3.4 Sincronizando información

### 3.5 ActiveSync Errors

## 3.1 Acerca de la sincronización

Con ActiveSync en ambos su PC y su dispositivo móvil, usted puede sincronizar información entre una PC o el Servidor Microsoft Exchange y su MWG Xda Atom Life . Primero, usted debe instalar ActiveSync 4.5 en la PC. Después usted puede:

- sincronizar información a fin de que usted tenga la última información en todas sus ubicaciones.
- cambie sincronización de configuraciones y de horario.
- copie archivos entre su MWG Xda Atom Life y una PC.
- sume y quite programas sde su MWG Xda Atom Life

## 3.2 Instalando ActiveSync

Antes de que usted comience a sincronizar información con su PC, instale a ActiveSync 4.5 en su PC desde el CD de inicio de su MWG Xda Atom Life incluido en su paquete. ActiveSync está preinstalado en su teléfono y listo para usarse cuando se entrega.

### Por favor tome nota

Para instalar a ActiveSync 4.5 en su PC, por favor siguen las instrucciones que se dan en el comenzando el Cd de inicio.

## 3.3 Escogiendo su Conexión

### Cable USB

Una vez que su PC instala ActiveSync, éste le preguntará sobre realizar una asociación con su MWG Xda Atom Life utilizando los siguientes métodos de conexión:

- cable USB
- infrarrojo
- Bluetooth

1. Para sincronizar su dispositivo vía cable USB, Toque Inicio > Programas > ActiveSync.
2. Toque Menú > Conexiones
3. Seleccione USB en el menú desplegable y active sincronizar todas la PC's usando ese modo de conexión.

### Conexión infrarroja

Si usted quiere usar una conexión infrarroja, cerciórese de que su PC tenga puerto infrarrojo

### Para encender la conexión infrarroja:

Toque Inicio > Configuraciones > Configuraciones > Entre y cerciórese de recibir todo lo entrante. Para impedir interferencia por favor asegúrese que no hay obstáculo entre los dispositivos. Una vez que usted activa la característica para recibir todas los archivos entrantes, su teléfono detecta



todos los indicadores y entrantes a su teléfono posibles de ser aceptados. Si usted no desea que su teléfono detecte o reciba archivos automáticos, deseleja la opción reciba todas los archivos entrantes.

### **Advertencia**

No exponga sus ojos directamente a los rayos infrarrojos o que interfieran con otros dispositivos de ingresos internos.

### **Para sincronizar vía conexión infrarroja:**

1. Para recibir archivos, siga las instrucciones en ayuda de ActiveSync en la PC para configurar su PC.
2. Ponga alineados los puertos de su MWG Xda Atom Life y su PC, a corta distancia, fuera de obstrucciones.
3. En el dispositivo, toque Inicio > Programas > ActiveSync.
4. Toque el botón Menú > Conexión vía Infrarrojo
5. Toque Sincronizar

### **Conexión Bluetooth**

Su MWG Xda Atom Life está diseñada para ser conectado a un dispositivo compatible con Bluetooth dentro de una distancia de 10 metros de radio. Para mejores resultados, se sugiere que conecte su teléfono a la PC usando USB para establecer la relación de sincronización antes de estar conectado por medio de Bluetooth.

### **Por favor tome nota**

Si es la primera vez que conecta una PC por medio de Bluetooth, primero debe activar la característica Bluetooth en su MWG Xda Atom Life. Luego necesita establecer una asociación del Bluetooth con la PC: Tocando Inicio > Configuraciones > Conexiones > Bluetooth . Para más detalles, por favor vaya al Capítulo 4. Conectándose.

Para sincronizar la conexión vía Bluetooth:

1. Siga las instrucciones en ayuda de ActiveSync en la PC para configurar el Bluetooth en su PC para soportar ActiveSync.
2. Sobre la MWG Xda Atom Life , Toque Inicio > Programas >ActiveSync.
3. Toque Menú > Conexión vía Bluetooth. Asegúrese que el dispositivo y la computadora esten próximos el uno al otro.
- 4.Toque Sincronizar.
5. Cuando haya terminado, Toque Menú > Desconectar Bluetooth.
6. Para conservar energía en la batería, apaque el Bluetooth.

## **3.4 Sincronizando Información**

Una vez que usted ha establecido la asociación entre su MWG Xda Atom Life y el otro dispositivo móvil, puede empezar la sincronización. La información que puede sincronizar incluye Correo Electrónico Outlook, Calendario, Contactos, Tareas y Notas. Para seleccionar una fuente específica de datos, Toque Inicio > Programas > ActiveSync > Opciones de Menu  
Abra la aplicación ActiveSync en su PC y regrese a la sincronización para la información específica teclee prendido o apagado según se requiera.

### **Correo Electrónico de Outlook**

Después de que usted haya seleccionado Bandeja de Entrada para la sincronización en ActiveSync, los correos electrónicos de Outlook estarán sincronizados como parte del proceso de la configuración general. Durante la sincronización:

- Los mensajes serán actualizados de la Bandeja de Entrada hacia el poder desde su PC o desde el Servidor Microsoft Exchange hacia la Bandeja de Entrada de la cuenta de Correo Electrónico Outlook de su teléfono. Usted sólo puede sincronizar información directamente con el Servidor Microsoft Exchange si está corriendo el programa Microsoft Outlook 2002 o posterior. De manera predeterminada, usted recibirá sólo los mensajes de los últimos tres días, las primeras 100 líneas de cada mensaje nuevo, y los archivos adjuntos de menos que 100KB.

- Los mensajes en la Bandeja de Salida de su teléfono son transferidos hacia Exchange o Outlook y enviados desde esos programas.
- Los mensajes en las dos computadoras están ligados. Cuando borra un mensaje en su MWG Xda Atom Life , será borrado en su computadora la siguiente vez que sincronice con su PC.
- Los mensajes en subcarpetas en otras carpetas de Outlook son sincronizadas sólo si han sido seleccionadas para la sincronización en ActiveSync. Para información sobre cómo iniciar la sincronización del correo de Outlook o como cambiar las configuraciones de sincronización, vea ayuda de ActiveSync en la PC o soporte de conexiones.

### Por favor tome nota

Los mensajes (SMS) y mensajes Multimedia (MMS) no son recibidos a través de la sincronización. En lugar de eso, son enviados a su teléfono vía su operador de red.

## Calendario

- Puede sincronizar iconos del calendario en su MWG Xda Atom Life con los de su PC o el Servidor de Microsoft Exchange. Sólo puede sincronizar información directamente con el Servidor de Microsoft Exchange si está corriendo Microsoft Outlook 2002 o posterior. La sincronización del calendario es automática en ActiveSync.
- Los iconos del calendario que se pusieron en una computadora son copiados con otros durante la sincronización. Las notas escritas a mano y dibujos se guardan como archivos de imagen digital.

## Contactos

- Los contactos almacenados en su MWG Xda Atom Life pueden ser sincronizados con los contactos de Outlook almacenados en su PC o en Microsoft Outlook 2002 o posterior.
- Nuevos iconos puestos en una ubicación se copian a otra durante la sincronización. Las notas hechas a mano y los dibujos son guardados como archivos de imagen digital cuando se sincroniza con su PC, pero borrados cuando se sincroniza con el servidor. Para más información sobre la sincronización, vea la ayuda de ActiveSync en la PC.

## Tareas

- Las tareas almacenadas en su teléfono pueden ser sincronizadas con Outlook en su PC. Las tareas de sincronización son automáticamente seleccionadas en ActiveSync.
- Nuevos iconos que hayan entraron en una computadora se copian a su teléfono durante la sincronización. Las notas hechas a mano y los dibujos son guardados como archivos de imagen digital. Para más información sobre la sincronización, vea la ayuda de ActiveSync en la PC.

## Notas

Las notas pueden ser sincronizadas entre su PC y su MWG Xda Atom Life tanto por medio de sincronización de notas y como de archivos.

### Para sincronizar sus notas a través de sincronización de notas:

1. Seleccione el tipo de información de Notas para la sincronización en ActiveSync.
2. La próxima vez que sincronice, todas las notas en Mis documentos y en sus subcarpetas, en su dispositivo, aparecerán en Notas de Outlook en su PC.
3. Las Nota que contengan sólo texto aparecerán como notas normales en el Outlook en su PC, mientras las notas que contengan texto escrito o dibujos aparecerán en el formato del teléfono. Además, todas las notas en el grupo de Notas en Outlook en la PC aparecerá en Notas en el teléfono.

### Para sincronizar sus notas como archivos:

1. Seleccione el tipo de información de Archivos para la sincronización y elija el tipo de información de las Notas.
2. Cuando usted seleccione Archivos, la carpeta Mis Documentos se creará el escritorio de su PC.
3. Todos los archivos del .pwi colocados en la carpeta Mis Documentos en su teléfono y todos los

archivos .doc colocados en la carpeta /Mis Documentos en su PC se sincronizarán. Los archivos protegidos por una contraseña no podrán ser sincronizados. ActiveSync convierte documentos durante la sincronización. Para mayor información sobre la sincronización o la conversión de archivos, vea ayuda de ActiveSync en la PC.

#### **Por favor tome nota**

Cuando usted suprime o cambia un icono ya sea en su PC o en su teléfono, el icono será cambiado o eliminado en la otra ubicación en la próxima vez que se sincronice. Si sincroniza notas usando la sincronización de archivos y luego decide usar la sincronización de notas, todas sus notas estarán sincronizadas con Outlook en su PC y ya no se guardará adentro de la carpeta de Mis Documentos.

### **3.5 Errores de ActiveSync**

Cada vez que ActiveSync no puede sincronizar su información exitosamente, exhibe un error en su MWG Xda Atom Life y en su PC.

#### **Mirando información de error**

Presione el botón de Acción cuando el texto de error es exhibido. Entonces ActiveSync exhibirá más información acerca de ese error.

Para más información, vea la sección de Información de Sincronización de Ayuda de en su PC.

#### **Por favor tome nota**

La mayoría de las aplicaciones de protección están dirigidas a bloquear tráfico de la red y a asegurar la PC de conexiones entrantes de la red. Desde que ActiveSync acostumbra el protocolo de control de transmisión para datos pone en marcha el traslado de datos con teléfonos, sin embargo para evitar esta experiencia potencial, usted necesitará permitir manualmente este tráfico para ser desbloqueado por la aplicación de seguridad para el teléfono usando el proceso de aplicaciones ActiveSync en la lista de excepciones de los programas de seguridad.

## **Capítulo 4**

### **Conectándose**

#### **4.1 Haciendo una conexión**

#### **4.2 Conectándose a la Internet**

### **4. Conectándose**

Su MWG Xda Atom Life tiene poderosas funciones de sistema de red que le facultan a usted para que establezca conexiones para la Internet e incorpore una red en el trabajo para navegar en Internet, use Correo Electrónico, mensajes instantáneos y sincronice con ActiveSync.

Hay dos tipos de configuraciones de conexión:

Mi ISP y Mi Red de Trabajo. Las configuraciones de Mi ISP se usan para conectarse a la Internet, y las configuraciones de Mi Red de Trabajo pueden ser usados para conectarse a cualquier red privada, tal como una la red corporativa.

#### **4.1 Haciendo una conexión**

La forma más simple para poner su MWG Xda Atom Life conectado a redes es activar la Autoconfiguración (Por favor refiérase a 12.2 Configuración Automática).

Alternativamente, usted puede cambiar las siguientes opciones manualmente:

## Línea tipo CSD

Este programa le deja escoger el tipo de línea cuando usted hace un Interruptor de Circuito de Información.

### Por favor tome nota

La configuración predeterminada en su MWG Xda Atom Life está determinada para el uso óptimo. No cambie este ajuste a menos que tenga problemas usando los datos del interruptor del circuito de conexión.

### Para cambiar a línea tipo CSD:

1. Toque Inicio > Configuraciones > Conexiones > Línea tipo CSD
2. Defina el valor para la Tasa de Datos y el Elemento de Conexión. En Elemento de Conexión, escoja un tipo en el menú descolgante. Toque OK para terminar.

## GPRS

Para usar servicio GPRS, usted necesita escoger entre las siguientes dos opciones:

- Autenticación de PAP (Protocolo de Acceso a Impresora): La contraseña de este protocolo es una simple autenticación que verifica el usuario para un servidor remoto de acceso de un ISP (Operador de Internet de Red).
- Autenticación de CHAP: Es usado para negociar la forma más segura de autenticación encriptada soportada por ambos, el servidor y el cliente.

## Configurando el GPRS

### Por favor tome nota

Cambiando estas configuraciones puede dar lugar a que la comunicación de datos falle. Por favor consulte a su operador de red antes de modificarlo.

### Para seleccionar un método de autenticación:

1. Toque inicio > Configuraciones > Conexiones > Configuraciones GPRS.
2. Seleccione la autenticación PAP o CHAP y toque OK.

## Vía rápida para terminar la sesión de GPRS

Para terminar la sesión de GPRS inmediatamente, presione y sostenga la tecla Terminar.

## Monitor GPRS

Este programa le deja monitorear el tráfico y costes de GPRS diarios, mensuales y anuales.

### Para monitorear tráfico GPRS:

1. Toque Inicio > Programas > Monitor GPRS > Entrar
2. Seleccione un icono para mirar los detalles de tráfico y costes mensuales, diarios y por hora

### Para mirar el informe GPRS:

Toque Inicio > Programas > Monitor GPRS > Informe.

## Bluetooth

Los teléfonos con capacidad Bluetooth, pueden intercambiar información dentro de una distancia de alrededor de 10 metros. Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance.

## Configuraciones Bluetooth

Para acceder a la configuración de pantalla del Bluetooth, toque Inicio > Configuraciones > Conexiones > Bluetooth.

Para prender o apagar el Bluetooth, revise el estado de la opción de prendido del Bluetooth. Alternativamente, toque el administrador de Wi-Fi en la pantalla > Bluetooth Prendido/apagado. La luz azul del LED se encenderá.

Para hacer su dispositivo visible, compruebe el Hacer este dispositivo visible por encima de otras opciones de dispositivos. Todos los otros dispositivos Bluetooth dentro de ese rango (aproximadamente 10 metros) pueden detectar su dispositivo, ya sea que el enlace haya sido creado o no; sin embargo, para recibir un archivo desde otro dispositivo usted debe aceptarlo en su dispositivo.

Si usted ya no quiere que su dispositivo esté visible, vaya al botón de prender Bluetooth y toque de nuevo la opción de Hacer visible el dispositivo para otros dispositivos, para dejar de estar visible pero continuar prendido.

### *Enlaces*

Para intercambiar información de una manera segura, puede usar un enlace para crear una relación entre su MWG Xda Atom Life y otro dispositivo Bluetooth.

Para crear a un enlace:

1. Toque Inicio > Configuraciones > Toque Conexiones.
2. Toque Bluetooth > toque Dispositivos > Agregar nuevo dispositivo. Su dispositivo va en busca de otros dispositivos Bluetooth y los despliegues en una lista.
3. Toque el nombre del otro dispositivo en la lista y luego toque Siguiente.
4. En la contraseña, ponga una contraseña de 1 a 16 caracteres y toque Siguiente.
5. Introduzca la misma contraseña en el otro dispositivo.
6. Si es necesario, en Nombre, ponga el nombre del otro dispositivo.
7. Toque Fin.

### **Por favor tome nota**

Asegúrese de que los dos dispositivos estén dentro de 10 metros el uno del otro y que el Bluetooth está en modo oculto en ambos dispositivos.

### **Para aceptar a un enlace:**

1. Asegúrese de que el Bluetooth está encendido y en modo visible.
2. Cuando esté listo para enlazarse con el otro dispositivo, toque OK.
3. En contraseña, ponga la contraseña de entre 1 y 16 caracteres, y toque Seguir. Introduzca la misma contraseña en el otro dispositivo que pide el enlace.
4. Si se desea, en Nombre, ponga el nombre del dispositivo que pide el enlace.
5. Toque Fin.

El enlace está creado. Así usted ya puede intercambiar información con el otro dispositivo.

### **Para renombrar el enlace:**

1. Toque Inicio > Configuraciones > Toque Conexiones.
2. Toque Bluetooth > Dispositivos.
3. Toque el enlace para renombrarlo.
4. En Nombre, ponga el nuevo nombre del enlace.
5. Toque Fin.

### **Para suprimir un enlace:**

1. Toque Inicio > Configuraciones > Toque Conexiones.
2. Toque Bluetooth > Toque Dispositivos.
3. Toque y sostenga el enlace a eliminar.
4. Toque Eliminar.

Mandando archivos con Bluetooth:

1. Toque y sostenga el icono a enviar, tal como una cita del Calendario, una tarea en Tareas, un contacto de su libreta de Contactos o un archivo del administrador de archivos.
2. Toque el archivo en cuestión.
3. Toque el dispositivo al que quiere enviar lo elegido. El archivo será enviado al dispositivo seleccionado.

### **Recibiendo un archivo vía Bluetooth:**

1. Asegúrese de que su dispositivo está configurado para recibir archivos entrantes y que lo Bluetooth está en modo visible.
2. Asegúrese de que su dispositivo esté dentro de 10 metros de radio del dispositivo emisor.

3. Cuando esté listo para recibir un archivo entrante, toque Sí. El archivo o información estará ahora almacenada en su teléfono.

### **Audífono Bluetooth**

Para configurar su MWG Xda Atom Life con un audífono Bluetooth, puede referirse a la guía del usuario del audífono Bluetooth además de las siguientes instrucciones:

1. Toque Inicio > Configuraciones > toque Conexiones > Bluetooth > Toque Modo y revise el que esté prendido y visible el dispositivo Bluetooth.
2. Toque > Configuraciones > Toque Conexiones > Bluetooth > Toque Dispositivos y toque Nuevos integrantes para escanear otro dispositivos Bluetooth.
3. Su MWG Xda Atom Life inicia escaneando otros dispositivos Bluetooth .
4. Introduzca la contraseña para el dispositivo Bluetooth local. Para la información de la contraseña, por favor refiérase a los documentos que están junto a los audífonos Bluetooth.
5. Defina el nombre del dispositivo y el tipo de servicio que su Bluetooth ofrece.
6. Cuando termine de configurar, podrá ver el dispositivo Bluetooth exhibido en el menú.
7. También, habrá un icono de audífono Bluetooth indicando el estatus de la conexión.

### **Conexión inalámbrica LAN**

Su teléfono soporta conexión inalámbrica LAN, lo cual es IEEE 802.11b/g compatible. Su teléfono tiene un programa preinstalado, Wi-Fi, que lo guía en la configuración inalámbrica LAN.

#### **Para establecer una conexión Inalámbrica LAN:**

1. Toque Inicio > Configuraciones > toque Conexiones > Wi-Fi > Toque Inalámbrica
2. Si ninguna red está disponible, Toque Agregar Nueva y siga las instrucciones. Las Redes ya establecidas se encuentran enumeradas bajo Redes Inalámbricas.
3. Para cambiar configuraciones en Redes Inalámbricas, toque la red que desee.
4. Debajo de Redes para el Acceso, escoja entre " Todo disponible", " Sólo a ciertos puntos" o " Sólo de computadora a computadora".

#### **Para actualizar IP entre redes:**

Toque Inicio > Configuraciones > Aplicaciones Wi-Fi > Toque Información IP > Toque el botón de escaneo para buscar ESSID, RSSI, BSSID y Canal de conexión inalámbrica LAN.

#### **Por favor tome nota**

Mientras esta característica no está en uso, por favor inhabíltela para economizar energía.

### **Configuraciones de tarjetas de red.**

Antes de establecer una red, esté seguro de que compró y configuró una tarjeta de red compatible con su MWG Xda Atom Life.

#### **Para configurar su tarjeta de la red:**

1. Introduzca la tarjeta de la red en su MWG Xda Atom Life.
2. La primera vez que usted inserte la tarjeta, aparecerán las configuraciones de red automáticamente. Para cambiarlas después, toque Inicio > Configuraciones > Toque Conexiones > Conexiones.
3. Para entrar en la información específica del servidor, toque el adaptador correcto.
4. Para iniciar una conexión, inserte la tarjeta de red y comienza a usar lo programa deseado

### **Cable USB**

Para acceder a la Internet, puede conectar su dispositivo a una PC vía el cable USB. Asegúrese de que la PC esté conectada a Internet.

#### **4.2 Conectándose a la Internet**

Una vez conectado, puede utilizar Explorador de Bolsillo de Internet para navegar por internet. Para sincronizar y obtener los sitios favoritos de su PC, en el ActiveSync de su PC, seleccione Favoritos en el menú Herramientas > Opciones > Sincronizar.

#### **Navegando por Internet**

Abra la pantalla del Explorador de Bolsillo de Internet y Toque Inicio > Explorador de Internet.

1. En la barra de direcciones, ponga la dirección web a la que quiera conectarse. Toque ¶¶¶¶ para elegir la dirección puesta previamente.
2. Para regresar a la página previa, toque Regresar.
3. Para refrescar la página web, toque Menú > Refrescar
4. Para regresar a la página principal del sitio web, toque Menu > Página Principal

5. Toque Favoritos y los favoritos que desea ver. Para agregar un enlace favorito mientras usa su MWG Xda Atom Life, vaya a la página que quiere agregar, toque y sostenga en la página y toque Agregar Favorito en el menú descolgante.

# Capítulo 5

## Funciones básicas del teléfono

- 5.1 Haciendo Una Llamada
- 5.2 Haciendo una video llamada
- 5.3 Terminando una llamada
- 5.4 Recibiendo / Ignorando una llamada
- 5.5 Llamadas internacionales
- 5.6 Llamadas de Emergencia
- 5.7 Opciones de llamadas entrantes
- 5.8 Información de contactos
- 5.9 Dispositivo de seguridad

## 5. Funciones básicas del teléfono

Como un teléfono celular estándar, usted puede usar su MWG Xda Atom Life para hacer / reciben llamadas y enviar a SMS los mensajes. Usted también puede tomar notas mientras habla, discar directamente a sus contactos y transferir fácilmente sus contactos entre su tarjeta SIM y su MWG Xda Atom Life.

### La pantalla Telefónica Diales.

Para acceder a la pantalla de discado telefónico, Toque Teléfono en la pantalla Hoy. La pantalla de marcador telefónico tiene las siguientes características:

1. El nombre del proveedor de red
2. Ventana de lista de contactos
3. Teclado pequeño de la pantalla
4. Intensidad de señal
5. Borrado de números
6. Historial de llamadas
7. Llamada de video llamada
8. Conversación: para hacer y terminar llamadas telefónicas
9. Menú: para acceder a más opciones
10. Ocultar teclado pequeño


Cuando una llamada está conectada, la pantalla exhibe lo siguiente:

1. Estatus de llamada
2. El nombre y número del contacto al que está llamando
3. Orador encendido: Para encender en el teléfono de quien llama (nota: Esta opción se convertirá en historial de llamada después de terminada la llamada)
4. Nota: Para notar creación para la llamada
5. Teclado pequeño: Para regresar al la pantalla de teclado telefónico
6. Contactos: Para mostrar la lista de contactos
7. Silencioso: Para silenciar una llamada (nota: Esta opción se convertirá en guardado después de terminar la llamada)
8. Mantener: Para mantener una llamada
9. Fin: Para terminar una llamada
10. Menú: Para acceder a más opciones

## El mini teclado de navegación y de discado

No.	Elemento	Descripción
1	Tecla de Llamadas	Presione para activar la pantalla de discado telefónico, marcar un número de teléfono o acepte una llamada entrante. Durante una llamada, presione y mantenga para poner el micrófono prendido o apagado.
2	Tecla de Navegación	Presione en cuatro sentidos (Arriba / Abajo / Derecha ) a través de una lista.
3	Tecla Central	Presione para seleccionar una opción del menú.
4	Terminar Llamada	Presione para terminar una llamada, regresar a la pantalla en modo prendida o terminar una conexión GPRS.
5	Mini tecla izquierda	Presionar para seleccionar opciones en el botón izquierdo de la pantalla.
6	Mini tecla derecho	Presionar para seleccionar opciones en el botón derecho de la pantalla.

### Comprobando su conexión

Por defecto, su MWG Xda Atom Life automáticamente se conectará a su red registrada una vez que usted haya insertado una tarjeta SIM y haya puesto el código requerido de número de identificación personal. Un icono indica que usted está conectado a un operador de red o un proveedor afiliado. Una señal llena o completa será indicada así: . Mientras más fuerte la intensidad de señal, más barras habrá y si no hay señal no habrá ninguna barra.

### Mientras vuela

#### Advertencia



Si usted quiere usar su MWG Xda Atom Life en un vuelo, siempre haga una doble comprobación acerca de la información de seguridad con la aerolínea con la que usted volará. Por ejemplo, en muchos países usted es requerido por ley para apagar su telefónico a bordo del avión. Desactivando la energía de su MWG Xda Atom Life NO desactiva la función telefónica. Debe la conexión de la red.

#### Para apagar las conexiones inalámbricas:

1. Toque Configuraciones en el menú de Inicio.
2. Toque Conexiones > Administrador de inalámbricos.
3. Toque Apagar Sistema Inalámbrico; cuando todos los botones/iconos estén coloreados, las funciones inalámbricas estarán apagadas.

#### Ajustando el volumen telefónico



Usted puede ajustar el volumen telefónico de las siguientes formas:

1. Durante una llamada, presione los botones de volumen en el lado izquierdo de su dispositivo.
2. Alternativamente, toque  para llegar al menú descolgante. Puede ajustar:
  - volumen del timbre
  - volumen del dispositivo
  - modo de vibración: Si esta característica está activada,  aparece en el estatus y en el área del icono.
  - Modo Silencioso / Sonoro: toque prender o apagar.

#### Por favor tome nota

El ajuste del volumen del teléfono de conversación sólo debe hacerse durante una llamada. Ajustar el volumen en otro momento afectará el timbre y los niveles del sonido de notificación solamente.

## 5.1 Haciendo una llamada a un Contacto

1. Presione  o toque la tecla Teléfono en el pantalla Hoy
2. Toque el teléfono en el mini menú
3. Luego toque el botón Llamar o presione el 



### Por favor tome nota

Cuando usted está tecleando el primer dígito del número de teléfono, el marcador automáticamente lo filtrará entre la lista de contactos para encontrar coincidencias.

## Haciendo una llamada de Contactos

1. Toque Contactos en la pantalla Hoy o en la pantalla de marcador del teléfono.
2. Toque Entrar y luego Toque Llamar o Mobile llamada.

### Para la vista /búsqueda la lista de contacto:

Usted debe ver contactos en las siguientes formas:

1. Toque Menú > Vista por y seleccionar Nombre o Compañía
2. Toque Menú > Filtro y seleccione Todos los Contactos, Recientemente Vistos o Sin Categorías.
3. Toque <menú > Opciones. Establezca la configuración de vista de la lista eligiendo Mostrar Índice Alfabético o Mostrar Sólo Nombres de Contactos.

Para ir en busca de un contacto, toque la barra Poner un nombre y ponga la primera letra del nombre de contacto deseado. Una lista de nombres con letras similares será desplegada. Despliegue hacia arriba o hacia abajo en busca del contacto buscado.

## Haciendo una llamada desde el historial de llamadas:

1. En la pantalla de marcador telefónico, toque Historial de llamadas.
2. Para seleccionar el número al que quiere llamar, toque el número deseado en la lista. Alternativamente, deslice hacia el número usando los navegadores arriba/abajo y presione en el centro de la barra navegadora para seleccionar el número.
3. Para llamar el número, toque Llamar en el mini teclado.

Los iconos de Historial de llamadas son:

☎☎☎ Llamadas entrantes ☎☎☎ Llamadas de salida ☎☎☎ Llamadas perdidas

## Haciendo una llamada de marcado rápido

1. En la pantalla de marcador, toque el contacto deseado en la lista de contactos. Toque el contacto otra vez para entrar o toque Menú > Abrir Contacto.
2. Vaya a Menú > Agregar a marcado rápido.
3. La pantalla muestra la información del contacto seleccionado, tal como el Nombre, Número y Ubicación (o sea la clave de marcado rápido asignada al contacto).
4. Para confirmar su elección, toque OK.

También puede crear una etiqueta de voz para llamada rápida:

1. Vaya a Programas > Marcado rápido de voz.
2. Siga las instrucciones para grabar una etiqueta de voz (o sea un sonido simple como una instrucción para marcado rápido, como "uno"). Cuando usted presione Alto ☎☎☎, la expresión grabada será salvada al contacto asignado.
3. Para hacer un marcado rápido de voz, simplemente diga la etiqueta de voz al marcador del teléfono.

## Revisando su Correo de Voz

Por defecto, la primera posición de llamada rápida es su buzón de voz. Cuando usted inserta su tarjeta SIM en su MWG Xda Atom Life, automáticamente detectará y colocará el número del buzón de voz en el operador de red.

En la pantalla de marcado del teléfono, toque marcado rápido y seleccione Correo de Voz, y después ☎☎☎ toque llamada para llamar al centro de Correo de Voz.

## 5.2 Haciendo una video llamada

Usted puede usar su MWG Xda Atom Life para hacer una video llamada.

### Por favor tome nota

Antes de hacer una llamada de vídeo, asegúrese que el receptor a quien desea contactar cuenta con dispositivo de video en su teléfono. De otra manera la llamada puede fracasar.

#### Para hacer una video llamada:

1. Para introducir el modo de marcado telefónico, toque Teléfono sobre el despliegue Hoy.
2. Ponga el número al que usted desea llamar o toque el número deseado en la lista de Historial de Llamadas.
3. Toque Video Llamada.

Para hacer una video llamada desde Contactos:

1. En Contactos, " Toque y sujete " la marca específica del historial
2. Seleccione la opción Video Llamada del menú desplegable para marcar una video llamada para ese número.

## Llamada Entrante

Cuando una persona lo llama con una video llamada, su MWG Xda Atom Life exhibirá un icono/texto indicando que es una video llamada.

## Despliegue de ventanas

Ventana propia: Exhibe la vista local.

Parte remota: Exhibe la vista distante.

### Indicadores

Características	Descripción
Estado de área de llamada	Despliega el área del operador, el estado de la llamada y el tiempo transcurrido.

### Los botones de función

Características	Descripción
Bloqueo de video	Deja de transferir el vídeo a la parte remota y lo reemplaza con una imagen estática o espacio en blanco en dependencia de las configuraciones en Menú
Modo Mudo.	Silencia la entrada del micrófono.
Conector de ventana	Para conectar la transmisión de pantalla de la propia pantalla y de la pantalla remota, mantenga apretado este botón.
Conector de cámara	Esta es una característica conveniente que le deja intercambiar la vista propia hacia la parte delantera / trasera rápidamente.
Terminar llamada	Termina la llamada.

### Opciones del menú

Características	Descripción
Menú / Opciones de video llamada.	<i>Configuraciones de cámara:</i> incluyendo zoom, balance de blanco automático, agudeza y brillantez. <i>Deseche archivos video/audio corrientes / audias de ubications remotas. Selección de imagen propia.</i> Cuando la vista propia está bloqueada, debe seleccionar esta opción si desea reemplazar la visa propia de una imagen seleccionada.
Menú / Instantánea	Salve una instantánea de una ubicación remota como un archivo de imagen digital. Para disparar una instantánea, presione el botón de programa de

	cámara rápidamente.
Menú / Grabación	Empiece /termine una grabación de una ventana con ubicación remota como video clip. Grabando puede empezar presionando el botón de la cámara y manteniéndolo así, párelo soltando el botón.

### 5.3 Terminando una llamada

Una vez que una llamada entrante o una llamada de salida está en curso, usted puede presionar **¶¶¶¶¶** o toque Terminar en la pantalla de marcado del teléfono para colgar.

#### Por favor tome nota

Para terminar una llamada usando el audífono, presione el botón plateado del audífono.

### 5.4 Recibiendo / Ignorando una llamada

Cuando recibe una llamada telefónica, aparecerá una notificación de mensaje.

Para contestar la llamada entrante, toque Contestar o presione **¶¶¶¶¶**

Para ignorar o rechazar una llamada, toque **¶¶¶** para silenciar el teléfono e ignore la llamada. Esto direccionará la llamada hacia su buzón de voz, dependiendo de su operador de red.

Para más opciones de llamadas entrantes, vea Sección 5.7: Opciones de llamada.

### 5.5 Llamadas Internacionales

#### Para hacer una llamada internacional:

1. Toque y mantenga la tecla 0 hasta que aparezca un +. El + reemplaza el prefijo internacional del país desde el cual usted está llamando.
2. Poner el número completo de teléfono. Debe incluir el código del país, el código de área (sin el cero inicial) y el número de teléfono.
3. Toque Hablar o presionar **¶¶¶¶**

### 5.6 Llamadas de emergencia

Ponga el número internacional de emergencia 112, después toque Hablar o presione **¶¶¶¶**

Los números adicionales de emergencia deberán estar incluidos en su tarjeta SIM. Contacte a su operador de red para más información.

Si su MWG Xda Atom Life ha sido puesto en el modo de cerrado, requerirá primero abrir el dispositivo antes de hacer una llamada de emergencia. (Vea sección 5.9)

1. Presione Abrir en el mini menú izquierdo.
2. Presione otra vez el Abrir que aparece en el centro de la pantalla.

### 5.7 Opciones de llamada entrante

#### Ajustando el volumen del auricular

Durante una llamada, usted puede ajustar el volumen del auricular en su cable del audífono modulando con el botón de volumen (con el botón plateado volteando hacia usado)

## Ajustando el autoparlante.

Su dispositivo tiene un altoparlante que le permite hablar de manera manos libres y permite a otras personas escuchar la conversación.

1. Durante la llamada, presione y sostenga el botón **☰☰☰** o teclee Menú > Prender manos libres
2. Para apagar el autoparlante, toque esa tecla otra vez.

## Advertencia

Para evitar perjudicar su audición, no agarre su MWG Xda Atom Life contra su oído cuando está en modo manos libres.

## Silenciando una llamada

Para silenciar su micrófono durante una llamada entrante, presione el botón Silenciar en la pantalla de marcado telefónico o teclee Menú > Silenciar.

## Dejando una llamada en espera

Para dejar una llamada en espera, toque Espera o toque Menú > Espera

### **Para aceptar / terminar otra llamada entrante:**

1. Toque Respuesta para tomar la segunda llamada y mantenga la primera.
2. Para terminar la llamada segunda llamada y regresar a la primera, toque Fin o presione **☰☰☰**

Para hacer un intercambio entre dos llamadas, toque Intercambio o teclee Menú > Intercambio.

## Configurando conferencias telefónicas

En cualesquier de las siguientes dos situaciones, usted puede establecer una conferencia telefónica:

- cuando deja en espera una llamada, marque un segundo número y espere a que sea contestado.
- cuando acepta la entrada de la segunda llamada y la primera está en progreso.

Para hacer una conferencia de llamada:

1. En cualquiera de las dos situaciones toque Conferencia
2. Si la conexión de conferencia es exitosa, la palabra Conferencia aparecerá en la parte de arriba d la pantalla de marcado del teléfono.
3. Para agregar personas a la conferencia de llamada, toque Esperar para poner el nuevo número y luego toque Resumir para regresar y continuar.

## Agregando una nota

Usted puede tomar notas durante y/o después de una llamada. La nota puede ser salvada como archivo adjunto en su llamada en uno de las carpetas de Historial de Llamadas.

### *Escribiendo una nota.*

1. Durante y/o después de una llamada, toque Notas.
2. Use cualquiera de los métodos para grabar su nota y toque OK. Puede incluir en su nota o información como quien llama, compañía, teléfono, fecha y hora y otras notas.
3. Para terminar, toque OK

### *Viendo una nota.*

1. En el Historial de Llamadas, toque y espere el número deseado, luego toque Ver Nota en el menú descolgante. El icono muestra la nota.
2. Alternativamente, vaya a Notas y toque el nombre del archivo en la lista.

## 5.8 Contactan información

### La Historia de Llamada

Para ver el Historial de llamadas, toque Teléfono en la pantalla Hoy la pantalla y toque Historial de Llamadas en la pantalla de marcado.

Para agregar u nuevo contacto cuando acabe de hacer una llamada, teclee Menú > Salvar Contacto. Ponga el nombre de quien llamó y la información que desee y toque OK para terminar la edición.

O bien, vaya a la Historial de Llamadas, toque y mantenga el número para que aparezca el menú descolgante y selecciones Salvar Contacto.

#### Por favor tome nota

Cuando el contacto se haya creado, el detalle de llamadas en el Historial de Llamadas estará corregido y aparecerá con el nombre ya no con el número telefónico.

### Contactos con fotografía

Los contactos con foto lo llevan a asignar fotos fijas o animadas a la información de los Contactos. Cuando una persona (de quien tenga asignada una foto en Contactos con foto) lo llama, esa fotografía aparecerá en la pantalla de llamada entrante de su MWG Xda Atom Life

#### *Creando un contacto nuevo de la foto*

Usted puede crear un contacto de la foto en las siguientes maneras:

1. Toque contactos en la pantalla Hoy y toque Teléfono > Botón de Contactos > Toque Nuevo.
2. Introduzca el nombre del Contacto y cualquier otra información.
3. Deslice hacia el campo de Fotos y toque Seleccionar una foto.
4. Toque sobre la foto deseada y así será asignada a esa contacto. (para eliminar la pintura de la pantalla de edición de Contactos teclee Menú > Eliminar Foto.

O bien, usted puede asigna una foto a un contacto.

1. Toque Inicio > Programas > Fotos y Videos > Mi carpeta de Fotos
2. Toque la foto que desea sea vista y toque Menú > Salvar > Salvar en Contactos.

## 5.9 La seguridad del Dispositivo

Usted puede garantizar la seguridad de su teléfono haciendo uso de los siguientes puntos:

### El candado del dispositivo

Esta función desactiva funcionalidad del teclado pequeño. Ésta es una característica útil cuando su MWG Xda Atom está apagado y en su bolsa o bolsillo, cuando usted no quiere presionarlo accidentalmente.

1. Toque Abrir candado en la pantalla Hoy para cerrar el teclado pequeño.
2. Una vez que usted cierra el teléfono, este área exhibe Dispositivo cerrado.
3. Para Abrir su teclado pequeño, toque Abrir en la parte inferior de la pantalla Hoy y toque Abir otra vez para confirmar.

### Teléfono Cerrado

Cuando esta opción está activada, un menú descolgante aparecerá solicitando la contraseña de cerrado para ponerse antes de que el acceso sea otorgado.

1. Toque Inicio > Configuraciones > toque Personal > Cerrar.
2. Revise la opción de notificación si el dispositivo no está en uso y configure el tiempo de la notificación.
3. Seleccione el tipo de contraseña que a usted desea usar: un simple número de identificación personal o bien una contraseña alfanumérica más compleja. Esta última deberá tener al menos 7 caracteres que

combine números y letras, así como signos de puntuación.

4. Ponga la contraseña y confirme si es necesario.

Para desactivar la característica de teléfono cerrado de su MWG Xda Atom Life , desactive la opción de en su dispositivo.

En caso de que usted olvide su contraseña, puede proveer un indicio de contraseña en la tecla de contraseña.

## Configure el requerimiento de contraseña para cerrado del teléfono

Usted puede proteger su MWG Xda Atom Life de uso no autorizado asignando un número de identificación personal. Su primer número de identificación personal es asignado por el operador de red.

1. Toque Inicio > Teléfono o bien teclee el botón Teléfono en la pantalla Hoy
2. En la pantalla de marcado del teléfono, toque Teléfono > Opciones > toque Teléfono.
3. Compruebe el número de identificación personal requerido cuando la opción de Teléfono está en uso.
4. Para cambiar el número de identificación personal, en cualquier momento , toque cambiar número de identificación personal.

# Capítulo 6

## Envío de mensajes

### 6.1 Avisan por Escrito

### 6.2 mensajes Multimedia (los MMS)

### 6.3 Voicemail

### 6.4 Envían por Correo Electrónico

### 6.5 Se Meten en el Bolsillo a MSN

## 6. Envío de mensajes

Usted puede escribir, enviar y recibir una variedad mensajes a través de su MWG Xda Atom Life . Estos incluyen a SMS (Servicio de Mensajes Breves), MMS(Servicio de Mensajes Multimedia), Charla, Correo de voz, Correo Electrónico y IM (Servicios de mensajes Instantáneos). Este capítulo le guiarán a través de los pasos para usar estos servicios de envío de mensajes.

Usted puede elegir exhibir un menú de SMS, MMSy cuentas de Correo Electrónico al abrir Envío de mensajes.

### Para permitir esta función:

1. En el envío de mensajes, vaya a Menú > Herramientas > Opciones
2. En la tecla Cuentas, compruebe el "despliegue de cuentas al abrir Envío de Mensajes"
3. Clic OK para confirmar.

### Para desactivar elección de cuentas:

1. En envío de mensajes, vaya a Menú > Opciones
2. En la tecla Cuentas, vaya a "despliegue de cuentas al abrir Envío de Mensajes"
3. Dé un clic para deselegir.

## 6.1 Texto

### Escriba un mensaje del texto

#### Para crear un mensaje del texto:

1. Toque Inicio > Menú > Nuevo.

## Por favor tome nota

Si el despliegue de cuentas está activado, requerirá seleccionar un tipo de cuenta (Mensaje Texto, MMS, Correo Electrónico) antes de crear un mensaje nuevo.

2. Sume destinatario en el Para. O bien, toque la tecla Menú > Agregar.
3. Para editar el mensaje, click en la pantalla de editar y teclee en el texto. Para el método de entrada, por favor refiérase a 2.7 Introduciendo Información.
4. Para agregar un texto predefinido, toque Menú > Mi Texto y seleccione un texto.
5. Cuando usted termine de editar su texto, puede iniciar la revisión de la ortografía tocando Menú > Revisar ortografía.
6. Para salvar un mensaje para la bandeja de Borrador, toque Menú > Salvar Borrador.
7. Antes de enviar un mensaje, puede elegir recibir una notificación de la entrega tocando Menú > Opciones de Mensaje y revisando Notificación de entrega de mensaje.
8. Para enviar un mensaje, toque Enviar.

## Leer mensajes

Los mensajes del texto se recibirán automáticamente recibidos cuando su teléfono esté encendido. De otra manera, los mensajes se mantendrán en la red de su operador hasta la próxima vez que su teléfono se encienda y por tanto se conecte con su operador de red.

### Para leer los mensajes de texto:

Para leer el mensaje del texto (s):

1. Toque Inicio > Mensajes.
2. Seleccione la carpeta Texto de Mensajes y una de las subcarpeta de Mensajes Del Texto, como Bandeja de Entrada, Bandeja de Salida, Bandeja de Enviados o Borrados.

En la Bandeja de Entrada, verá mensajes listados con los siguientes parámetros:

- Recibido de
- Momento de cuando el mensaje fue recibido
- Asunto del mensaje

3. Toque Menú para acceder a más opciones:

- Toque Ir a, para intercambiar su cuentas usuales con Mensajes de Texto, Correo Electrónico de Outlook o MMS.
- Toque Herramientas para ordenar mensajes, Administrador de Carpetas, Eliminar archivos, Dejar en blanco Mensajes de Texto, crear una Nueva Cuenta y ver Opciones (cambiar configuraciones ara cuentas, mensajes, direcciones y almacenamiento)

## Opciones

Las opciones de Mensajes de Texto de Mensaje le permiten hacer a la medida Cuentas, Mensajes, Direcciones y Almacenamiento.

- **Cuentas:** Toque una cuenta para cambiar configuraciones. Por ejemplo, toque Mensajes del Texto en la cuenta para cambiar notificaciones de la entrega de mensajes y use unicodigo cuando sea necesario. Toque Nueva Cuenta para establecer una nueva nueva, toque Seguridad para cambiar las configuraciones de seguridad, toque Firmas... para usar firmas para designar cuentas o activar/desactivar la pantalla de despliegue de cuentas.
- **Mensajes:** Establezca las siguientes características de envío de mensajes — Al contestar un correo electrónico, incluya el cuerpo del mensaje; guardar copias de mensajes enviados en la Bandeja de enviados; aviso al suprimir mensajes en la lista de mensajes y la notificación e las características de Después de borrar o mover un mensaje.
- **Dirección:** Establezca contactos para correos electrónicos y de las opciones de correos electrónicos.
- **Almacenamiento:** Configure ubicación y opciones de almacenamiento.

## 6.2 Mensajes MMS

Su MWG Xda Atom Life le deja crear y compartir sus mensajes de MMS (con fotos, Vídeos, texto, y audio) con sus amigos y su familia. Para información acerca de la cámara incorporada a su MWG Xda Atom Life y la edición de imágenes, vea Capítulo 7: Cámara.

### Poniendo en marcha la pantalla de composición de MMS

Usted puede acceder a los MMS directamente tocando Inicio > Mensajes y seleccionando la carpeta MMS

Su dispositivo también provee de varias formas para poner en marcha el compositor de pantalla MMS:

- Desde Imágenes y Fotos: Seleccione cualquier imagen en la Mi carpeta de Imágenes, toque Menú > Enviar.
- Desde Cámara (Optativo): Capture una imagen o un videoclip. Seleccione el archivo y envíelo por MMS.

### Por favor tome nota

Usted debe configurar los perfiles, conexiones y configuraciones de descarga antes de que usted envíe o reciba un mensaje MMS. Vea Capítulo 4: Conectándose.

## Cree un mensaje de MMS


### Creando un Mensaje de MMS

Los mensajes de MMS son creados combinando diapositivas diversas. Cada diapositiva puede consistir en una foto, un clip audio o de vídeo, audio, o un texto.

### Envío de mensajes

1. Toque Inicio > Mensajes > Fólder MMS desde "Selección de una cuenta" y entonces toque Menú > Nuevo. Si el recolector está deshabilitado toque Inicio > Mensajes > Menú > Ir a > MMS > Menú > Nuevo. En la Bandeja de Entrada de MMS, toque Nuevo. Usted puede escoger una plantilla de una lista, o tocar Personalizado para poner un mensaje MMS en blanco.
2. Ponga en la dirección del destinatario Para: y el Asunto del mensaje.
3. Toque Menú para ver más opciones: toque Insertar Imagen/Vídeo o Menú > Insertar Media > Imagen/Vídeo para acceder a la pantalla de selección de imagen.
4. Seleccione una imagen e insértela en su mensaje. Usted también puede insertar un texto o archivo audio.
5. Toque Menú para más opciones de edición. Para los detalles, por favor refiérase al siguiente menú de opciones MMS.

Usted puede dar click sobre Menú en la pantalla de composición de MMS para acceder a las siguientes opciones:

Tema	Descripción
Agregar recipientes	Agregar un nuevo contacto desde su lista de Contactos.
Insertar media ( Imagen/Vídeo, Audio o Mi Texto)	Seleccione un tipo de archivo para insertar su mensaje. Si el mensaje contiene un archivo de audio o de imagen, entonces el archivo de vídeo no puede ser insertado. <ul style="list-style-type: none"><li>- Si selecciona Audio para insertar, una pantalla aparecerá. Usted debe escoger un archivo de audio de la lista o tocar el icono  para grabar su propio mensaje.</li><li>- Toque para salvar el archivo.</li><li>- Una lista de textos predefinidos que pueden ser insertados en su mensaje MMS</li></ul>
Imagen remota/Vídeo, Audio Texto	Toque esa opción para quitar el archivo adjunto Media . En dependencia de la ubicación local, el icono de eliminar varía.
Diapositiva (Insertar, Eliminar, Organizar diapositivas)	Usted puede crear y eliminar diapositivas en su mensaje, u ordenar el orden de las diapositivas.
Opciones	Más opciones incluye: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fondo: Seleccione un color de fondo de una paleta de colores para su mensaje.</li><li>- Disposición del texto: configuración y cambios de maneras en los que aparece el texto</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamaño/color/fondo del texto. Configura el tamaño, color y fondo del texto.</li> <li>- Opciones de envío: Puede cambiar la configuración por prioridad, expiración o reporte de entregas.</li> </ul>
Previsualizador	Para ver la composición del mensaje antes de enviar, toque <b>CCC</b>
Cancelar mensajes	Para cancelar el envío de la composición del mensaje y regresar a la Bandeja de Entrada. Antes de cancelar, puede salvar el mensaje en la carpeta de borradores.

### Opciones del fólder MMS

En cada bandeja de mensajes, puede tocar y mantener un mensaje individual para ver varias opciones.

Tema	Descripción
Herramientas	<p>Esta opción lo ayuda a manejar las carpetas, eliminar mensajes borrados, vaciar MMS ( elimina todos los mensajes y subcarpetas que se encuentren dentro de la carpeta MMS), crear Nueva Cuenta, acceder a más Opciones. Las opciones le permiten editar las configuraciones de las cuentas para sus mensajes, agenda de direcciones y almacenamiento. Por favor referirse a Configuraciones en 6.1 Texto.</p> <p>Favor tomar nota</p> <p>El sistema de carpetas (incluyendo Bandeja de Entrada, elementos eliminados, borradores, Bandeja de Salida y elementos enviados) no pueden ser eliminado.</p>

### Mensajes leídos de MMS

Tiene varias opciones para ver un mensaje:

1. Use el control que controla Tocar/Pausa, Alto para ver el mensaje. Puede pausarlo en cualquier momento.
2. Toque Objetos para ver una lista de archivos. Si quiere salvar un archivo particular, tóquelo y luego elija Salvar desde el Menú Herramientas.
3. Para ver diapositivas manualmente, use la tecla de Navegación para deslizarse a través del mensaje.

### 6.3 Voicemail

Usted será notificado de un mensaje del correo de voz por un icono en la pantalla de Hoy. Si el correo de voz no está incluido en su paquete de teléfono celular de su operador, tendrá que suscribirse por separado y configurarlos manualmente para recibirlos. El servicio de correo de voz es independiente del servicio de la red. Contacte con su operador de servicio de red de telefonía para más detalles.

#### Por favor tome nota

El servicio de correo de voz es independiente de la tarjeta SIM y de la red.

#### Para llamar el centro de correo de voz.

Toque Teléfono > Velocidad del Teléfono número 1. O bien, toque Correo de Voz en la lista de contactos del marcador de pantalla del teléfono y presione la tecla Hablar.

#### Por favor tome nota

Para más detalles acerca de la Velocidad de marcao, por favor refiérase a 5.1 Haciendo una llamada.

### 6.4 Envían por Correo Electrónico

La cuenta del Correo Electrónico Outlook en su MWG Xda Atom Life se usa para almacenar mensajes que usted envíe y reciba a través de la sincronización con una PC.

Usted puede recibir Correo Electrónico y mensajes del texto en Envío de Mensajes.

Cómo hacer una descarga de copias de mensajes depende en cómo reciba usted mensajes:

- Si usted recibe los mensajes de Correo Electrónico a través de un servidor remoto de correo electrónico, siga las instrucciones tal como se describen en el siguiente: Descarga de mensajes del servidor.
- Si usted recibe mensajes de Correo Electrónico a través de ActiveSync, empiece sincronización. Para más información, por favor refiérase al Capítulo 3. Sincronización.

### **Estableciendo una cuenta:**

1. Abra Envío de Mensajes en su MWG Xda Atom Life tocando Inicio > Envío de Mensajes.
2. Seleccione la carpeta de correo Outlook o toque Menú > Ir a > Correo Electrónico Outlook
3. Toque Menú > Herramientas > Cuenta Nueva y establezca una nueva cuenta.
4. La pantalla de Correo Electrónico le pedirá rellenar la información necesaria para completar la configuración.
5. Rellene su Dirección de Correo Electrónico y toque Siguiente.
6. La configuración de Correo Electrónico intentará conectar su MWG Xda Atom Life con su servidor de Correo Electrónico y automáticamente descargará las configuraciones necesarias de conexión. Si la autoconfiguración no es exitosa, contacte con su ISP o su administrador de red. Si conoce la configuración de su correo electrónico presiones Seguir para proceder.
7. Ponga un proveedor de Internet, su nombre, el nombre que despliega su cuenta (toque Siguiente) ponga el servidor de correo entrante, el tipo de cuenta (toque siguiente), contraseña del usuario (toque siguiente), servidor saliente (SMTP), elija la opción envío/recepción automática en el menú desplegable, y toque Terminar. Si elije Guardar en el cuadrado de contraseña, su dispositivo no pedirá su contraseña en la siguiente ocasión que se conecte con la cuenta de Correo electrónico. Sin embargo, algunas personas pueden acceder a su cuenta si extravía su teléfono.
8. Seleccione el tipo apropiado de Cuenta que su proveedor de Correo Electrónico soporta (POP3 o IMAP4). Introduzca un nombre para su cuenta de Correo Electrónico y toque Siguiente.
9. Ponga la información del nombre del servidor de Correo Electrónico para correo entrante y correo saliente, y toque Terminar.

### **Por favor tome nota**

Pues la seguridad razona, algunas líneas de ISPs fijos pueden restringir acceso a su correo saliente haia su propia infraestructura de red ISP. En este caso, necesitara usar el servidor de correo saliente (si lestad disponible) suministrado por su proveedor de red.

Terminando, su cuenta de Correo Electrónicos desplegará bajo ese menú. Entonces usted puede iniciar la conexión con su servidor de Correo Electrónico. Puede configurar varias cuentas de Correo Electrónico, incluyendo el de Outlook.

### **• Eliminando una cuenta por correo electrónico**

Para eliminar una cuenta:

1. Vaya a la carpeta de la cuenta: Inicio > Envío de Mensajes > Abrir > Herramientas > Opciones.
2. Toque y mantenga el nombre de la cuenta y toque Eliminar.

### **Haciendo una descarga de mensajes de un servidor**

En el Envío de Mensajes, seleccione el Correo Electrónico Outlook u otra cuenta para abrir la conexión a Internet o su red corporativa, dependiendo de la cuenta.

1. Seleccione una cuenta y asegúrese de que la cuenta está seleccionada (marcado por un punto).
2. Toque Menú > Enviar / Recibir. Los mensajes en su dispositivo y el servidor de Correo Electrónico están sincronizado. Los nuevos mensajes se descargarán en la Bandeja de entrada de su MWG Xda Atom Life, los mensajes de la Bandeja de Salida de su MWG Xda Atom Life serán enviados, y los mensajes eliminados del servidor serán eliminados también de su Bandeja de entrada de su MWG Xda Atom Life. Toque un mensaje en la lista de mensajes para abrirlo. Para opciones de vista de correo electrónico, por favor refiérase a la siguiente sección.  
Para cancelar la descarga de mensajes, toque Menú > Fin Enviar/recibir.
3. Si lee un mensaje, puede marcarlo como leído o no leído tocando Menú > Marcado como leído o marcado como no leído.

### **Opciones de visualización de correo electrónico:**

Después de escoger un Correo Electrónico de una cuenta, toque Menú para acceder a las siguientes opciones:

## Recibiendo archivos adjuntos

Para abrir un archivo adjunto, toque el icono del archivo adjunto en la lista de mensaje (aplicable sólo cuando el archivo adjunto está totalmente descargado). Usted puede marcar un archivo adjunto para hacer una descarga la próxima vez que usted esté conectado.

### Para archivos adjuntos de Correo Electrónico Outlook a través de la sincronización:

1. Inicie ActiveSync en su PC.
2. Toque Archivo > Dispositivo Mobile y seleccione su dispositivo móvil.
3. Toque Herramientas > Opciones
4. Seleccione la cuenta de mensajes > Configuraciones > selecciones Incluir Archivo Adjunto

A través de un servidor remoto IMAP4 de correo electrónico:

1. Vaya a Envío de Mensajes > toque Cuentas > IMAP4.
2. Toque Siguiente > Información del Servidor > Opciones.
3. Toque Siguiente dos veces > Obtenga copia completa de sus mensajes y cuando esté completada la descarga entonces obtendrá los archivos adjuntos.

### Por favor tome nota

Las imágenes incrustadas y los objetos no pueden ser recibidos como archivo adjuntos. Un mensaje incrustado puede ser visto como un archivo adjunto al usar IMAP4 para recibir Correo Electrónico. Sin embargo, esta característica no surte efecto si el TNEF (Transporte Neutral de Formato Encapsulado) está habilitado así.

## Creando Un Correo Electrónico

1. Toque Inicio > Envío de Mensajes y seleccione Correo electrónico de Outlook o de la cuenta deseada.
2. Toque Nuevo.
3. Ponga la Dirección de Correo Electrónico de uno o más destinatarios (separado por puntos y coma). Para acceder a las direcciones y los números de teléfono de Contactos, toque Para o toque Menú > Agregar destinatario.
4. Ponga su mensaje. Para usar plantillas salvadas en Mi Texto, toque Mi texto y seleccione el mensaje deseado.
5. Para revisar ortografía, toque Menú > Revisar ortografía
6. Para enviar el mensaje, toque Enviar. Si usted es no conectado a Internet, el mensaje será movido a la Bandeja de Salida y será enviado la próxima vez que se conecte.

### Opciones del menú de la cuenta:

Cuando seleccione una cuenta, Toque Menú para acceder a las opciones diversas, incluyendo Eliminar, Contestar, Contestar a Todos, Adelante, Mover, Marcar como Leído/No leído, Mensaje de Descarga, Send / Receive, Ir a (intercambio entre SMS, MMS y Outlook). Estas funciones son similares al correo electrónico normal.

### Herramientas de Correo Electrónico:

Esta opción le ayuda a ordenar correos electrónicos, manejar Carpetas, Vaciar elementos eliminados, Vaciar Correo electrónico Outlook, crear Nueva cuenta, y acceder a más Opciones. Las Opciones le permiten editar configuración de cuentas de sus mensajes, libreta de direcciones y almacenamiento. Por favor referirse a Configuraciones, Sección 6.1 Texto.

### Las opciones del menú de composición de correo electrónico incluyen lo siguiente:

Tema	Descripción
Agregar Recipiente	Agregue un nuevo contacto de su lista de contactos.
Revisar nombres	Revise información de entrada tal como direcciones de correo electrónico.
Insertar (imágenes, notas de voz, y archivos)	Seleccione el archivo que quiera insertar en el mensaje. Si el mensaje contiene un archivo de audio o de imagen, sin embargo el

	archivo de video no puede ser insertado.
Mi texto	Provee plantillas de mensaje tales como: ¿qué estás haciendo? Solamente revisando... ¿Dónde estás?, etc
Revisar Ortografía	Para revisar la ortografía del contenido de su mensaje.
Guardar en borrador	Guarde su mensaje en su Bandeja de borradores
Cancelar mensaje	Para cancelar el envío de los mensajes elaborados y regresar a la Bandeja de Entrada. Antes de cancelar, debe guardar en la Bandeja de Borrador.
Opciones de mensaje	Configuraciones específicas como Prioridad, Seguridad, Permisos e Idiomas.

## Administrando mensajes y carpetas.

Cada mensaje de la cuenta de Correo Electrónico y cuenta de mensajes de texto del texto tiene su jerarquía de la carpeta con cinco carpetas establecidas: Bandeja de Entrada, Bandeja de Salida, Elementos eliminados, Borradores y Elementos Enviados. Los mensajes que usted recibe y envía por medio de la cuenta del correo se guardan en estas carpetas. Usted también puede crear carpetas adicionales dentro de dicha jerarquía. El comportamiento de las carpetas que usted cree depende de lo que usted esté usando ya sea su Correo Electrónico Outlook (puede estar sincronizado con su PC corriendo con ActiveSync), los mensajes de Texto (almacenado en Bandeja de Entrada), POP3, MMS, o cuenta IMAP4.

## 6.5 Windows LiveTM Messenger

Una versión para PDA de Messenger MSM está instalada en su MWG Xda Atom Life, lo que ahora es llamado Windows Live Messenger. Le deja enviar y recibir mensajes instantáneos en línea. Para usar Messenger, necesita una cuenta Microsoft Passport o una cuenta Microsoft Exchange E-Mail que su empleador le provee. Una vez que usted lo haga, necesitará:

- Configurar una cuenta en Windows Live Messenger.
- Inscribirse dentro de Windows Live Messenger.

### Configurando una cuenta MSN

Para el servicio MSN Messenger, usted debe tener una cuenta Microsoft Passport o de Hotmail. Para El envío de mensajes instantáneos, debe tener una cuenta de intercambio.

- Para establecer una cuenta Microsoft Passport, vaya a <http://www.passport.com>.
- Para establecer una cuenta Hotmail, vaya a <http://www.hotmail.com>.
- Para establecer una cuenta de intercambio, verifique con la compañía de su administrador de red.

### Entrando al Messenger

1. Para utilizar Windows Live Messenger, > toque Inicio > Programas > Messenger
2. Una ventana de diálogo de aparición automática exhibirá el siguiente mensaje: "Inscribiéndose en el Messenger agregará os contactos de Windows Live a la libreta de direcciones de su teléfono. Desea usted continuar?" Clic OK para proceder.
3. Usted verá una declaración legal acerca del uso de Windows Live Messenger. Clic Aceptar para continuar o Rechazar para salir.
4. Ponga su dirección de Correo Electrónico y su contraseña para la(s) cuenta(s) seleccionada (s). Su dirección de correo electrónico será normalmente de la forma: [usuario@dominio.com](mailto:usuario@dominio.com) Toque Siguiente para continuar. Para salvar la contraseña de su MSN, marque el cuadro Guardar contraseña.
5. Usted puede elegir mostrar Windows Live Messenger en la pantalla Hoy marcando o desmarcando el cuadro de diálogo. Clic seguir para proceder.
6. Usted puede seleccionar lo que usted quiere sincronizar en su dispositivo marcando o desmarcando el cuadro de diálogo. Clic seguir para proceder.
7. Su MWG Xda Atom Life intentará conectarse con su Messenger. Para guardar su contraseña, marque el cuadro Guardar contraseña.

### Por favor tome nota

Inscribirse en Windows Live / Windows LiveT Messenger puede tomar varios minutos, dependiendo de la velocidad de su conexión.

# Capítulo 7

## Cámara

- 7.1 Modo de captura
- 7.2 Configuración de menú
- 7.3 Album Media
- 7.4 Modo previsualización
- 7.5 Modo de edición

## 7. Cámara

su MWG Xda Atom Life presenta una cámara digital para tomar fotos (incluyendo autorretratos) o Videoclips. Usted los puede almacenar en Álbum, lo cual provee muchas características poderosas para manejar, organizar y manipular imágenes, video y archivos de audio.

Para activar la cámara, presione el botón de Cámara /video en el lado derecho de su MWG Xda Atom Life. O bien, toque Inicio > Programas > Cámara.

### 7.1 Modo de captura

Esta sección explica cómo usar diversas formas de captura, tales como Foto, Fotos MMS, Video y Video MMS. Para intercambiar los modos de captura, toque  $\llcorner\llcorner\llcorner$ .

#### El modo de la foto

El modo de la Foto le deja usar su Vida Xda Atom Life tan como una cámara digital. Las alternativas de la pantalla principal incluyen:

No.	Tema	Icono	Descripción
1	Resolución de foto		1600 la x 1200 UXGA 1280 la x 1024 XGA 640 la x 480 la matriz de videográficos 320 la x 240 QVGA (también para video) 176 la x 144 QCIF (también para video)
2	Almacenamiento		Dispositivo PDA/ Mini SD, indica la ubicación de los archivos guardados.
3	Disparos continuos		Seleccionar para tomar una o varias fotos como series. (Esta característica se desactiva en el modo de video)
4	Disparador automático		Indica si el disparador automático está prendido o apagado.
5	Modo de noche		Deshabilita una serie de visiones nocturnas de condiciones de oscuridad.
6	Saturación		Establece la saturación y la intensidad de un matiz específico.
7	Quita sombras		Establece la claridad y la concreción de una imagen.
8	Contraste		Establece el grado al que un objeto será distinguido sobre el fondo.
9	Brillantez		Establece el grado de brillantez y oscuridad.
10	Balance de blanco		Establece las opciones de balance: Automático, Soleado, Nublado, Oficina, Sin luz.
11	Salir		Para salir de la pantalla.
12	Zoom dentro/fuera		Zoom con un rango de 1x,2x,4x y 8x.
13	Menú de configuraciones		Un detallado menú de configuraciones
14	Album Media		Donde se guardan los archivos que usted captura o graba. Puede ver o editar estos archivos ahí en el Album Media.
15	Cámara Web		Activa la cámara web para video llamadas o servicio de mensajes en línea.

16	Modo macro		Captura objetos muy cerca de usted.
17	Flash		Indica si el flash está prendido o apagado.
18	Modo de captura		Intercambia entre los siguientes modos: Fotos

No.	Tema	Icono	Descripción
1	Regresar		Regresa al menú principal
2	Enviar vía correo electrónico Outlook		Manda la imagen o clip capturado vía Correo electrónico
3	Haz de luz		Haz que capture imágenes o clips vía IR
4	Enviar		Manda la imagen o clip capturado como un MMS
5	Borrar		Borra las imágenes o clips capturados.
6	Teclas arriba/abajo		Es la tecla para ir arriba o abajo y ver las fotos después de disparos continuos.

### El portarretrato y el modo MMS de la foto

El modo del Portarretrato le deja fotografiar y añadirles marcos. El modo MMS de la foto le permite fotografiar y salvarlos como archivo adjuntos para los MMS. Para introducir el modo de MMS / Portarretrato, simplemente toque el icono de modo de Captura hasta que vea exhibidos los modos portarretrato ☺☺☺/foto MMS ☺☺☺

### Los modos Video y videos MMS

Usted también puede usar su MWG Xda Atom Life para grabar videoclips y salvarlos como archivo adjuntos para MMS. Las opciones en la pantalla principal del modo video incluyen:

No.	Tema	Icono	Descripción
1	Resolución de video		320 la x 240 QVGA 176 la x 144 QCIF
2	Listo/Grabando		Indica el estatus del video Listo / Grabando

#### Por favor tome nota

Otras funciones en los modos de Video/Video MMS, como Almacenamiento, Salida, Temporizador, Modo de Noche, Zoom, Configuraciones, Album Media, Cámara Web, modo de Macro y modo de Captura, son similares a los de Modo de Cámara. Por favor vea la tabla en la página 74 para los detalles.




### Tome una imagen

1. Presione la tecla Cámara en el lado derecho de su MWG Xda Atom Life o toque Inicio > Programas > Cámara.
2. Toque ☺☺☺ para seleccionar el modo deseado de captura: Foto, Foto MMS, o seleccione un portarretrato.
3. Presione tecla central de navegación o tecla de la Cámara para tomar una foto.
4. Después de tomar una foto, la imagen será automáticamente guardada en el álbum.

### Grabe un videoclip


1. Presione la tecla de la Cámara en el lado derecho de su MWG Xda Atom Life o toque Inicio > Programas

> Cámara.

2. Toque el icono  para intercambiar Video o modo de Video MMS
3. Cuando vea el icono  en la pantalla presione el centro de la barra de navegación o tecla de Cámara para empezar a grabar.
4. Durante el proceso de grabación,  indica que la grabación está trabajando.
5. Para parar la grabación, presione el centro de la barra de navegación o la tecla de Cámara. La grabación de video se guardará automáticamente en el Album.

## Configuraciones básicas

Bajo el Menú principal, puede ajustar los siguientes elementos:

Tema	Descripción
Posición Guardar	Establece la ubicación de los archivos de imagen/videos dentro de la tarjeta de almacenamiento
Modo	Establece los modos de captura: Foto (normal), Portarretrato (con marcos) Foto (MMS), Video (normal), Video (MMS)
Resolución	Las opciones de resolución pueden variar de acuerdo al modo de captura seleccionado: <ul style="list-style-type: none"><li>• Foto normal: 1600 la x 1200 UXGA, 1280 la x 1024 XGA, 640 la x 480 VGA, 320 x 240 QVGA, 176 x 144 QCIF</li><li>• Portarretrato: 320 x 240 QVGA</li><li>• Fotos MMS: 176 x 144 QCIF</li><li>• Video normal: 320 x 240 QVGA, 176 x 144 QCIF</li><li>• Video MMS: 176 x 144 QCIF</li></ul>
Continuar	Le permite definir cuántas fotos quiere tomar de manera continua en un solo disparo: ninguna, 2,4 y 6. El valor preestablecido es ninguna.
Sonido de Cámara	Habilita o deshabilita el sonido de la cámara.
Vistazo rápido	Un vistazo rápido luego de que ha tomado una foto. Seleccione prender o apagar esta característica.
Modo Macro	Captura un objeto muy cerca de usted.
Temporalizador	Pone el temporizador automático prendido o apagado y establece la cuenta abajo del tiempo como 5 o 10 segundos. Cuando el Temporizador está activado, el icono  aparece en la pantalla. Cuando presiona la tecla central o la tecla cámara, empieza a parpadear el tiempo que usted estableció. La configuración preestablecida es apagado.

## Los configuraciones avanzadas

Tema	Descripción
Modo de Noche	Selecciona activar o desactivar el modo Noche. El valor preestablecido es apagado.
Parpadeo	Selecciona el valor del parpadeo como 50Hz o 60 Hz.
Saturación	Los rangos del nivel de saturación van desde -3 a +3. El valor preestablecido es 0.
Quita sombras	Los rangos de niveles de quitado de sombra van desde -3 a +3. El valor preestablecido es 0.
Contraste	Los rangos de niveles de contraste van desde -3 a +3. El valor preestablecido es 0.
Brillantez	Los rangos de niveles de brillantez van desde -3 a +3. El valor preestablecido es 0.
Color	Establece las opciones de color: Color total, Negativo, Blanco y Negro, Sepia, Azulado, Rojizo, Verdoso.
Balance de blanco	Establece las opciones de balance de blanco: Automático, Soleado, Nublado, Oficina, Sin luz.

## Configuraciones de la foto

Tema	Descripción
Nombre del archivo	Establece reglas de nombrado de los archivos que han sido creados: <ul style="list-style-type: none"><li>- Prefijo: establece el prefijo del archivo de imagen. El preestablecido es "PIC"</li><li>- Fecha-hora: seleccione esta opción para nombrar el archivo en el formato de fecha y hora.</li><li>- Auto contador: seleccione esta opción para nombrar el archivo en orden secuencial</li></ul>
Calidad	Configure la calidad de la imagen como Buena, Mejor o Excelente.
Flash	Elija poner el flash prendido o apagado

## Configuraciones del Video

Tema	Descripción
Nombre del archivo	Configure reglas para nombrar los archivos creados: <ul style="list-style-type: none"><li>- Prefijo: establece el prefijo del archivo de imagen. El preestablecido es "MOV"</li><li>- Fecha-hora: seleccione esta opción para nombrar el archivo en el formato de fecha y hora.</li><li>- Auto contador: seleccione esta opción para nombrar el archivo en orden secuencial</li></ul>
Formato	Configure el formato del video como H.263 o MPEG 4
Calidad	Configure la calidad del video como Baja, Normal o Alta
Silenciado	Seleccione la opción la opción de grabado de video clips sin sonido

## Información

La tecla Información muestra la versión actual de la cámara.

Opción	Icono	Descripción
Ordenar por		Ordena los archivos de imágenes/videos por Nombre, Tipo, Tamaño o Fecha.
Lista		Selecciona las maneras en las cuales los archivos de imagen/video serán desplegados: Iconos, Pequeños o Enlistados
Vista individual		Muestra únicamente una foto/video clip
Vista diapositivas		Muestra a manera de diapositivas todos los archivos de imagen guardados
Ir a cámara		Va a modo de captura
Herramientas		Despliega un submenú con otras opciones. Para más información vea la Tabla menú de abajo.

## Opciones de menú

Opción	Descripción
Renombrar	Cambia el nombre del archivo seleccionado
Mover a	Mueve un archivo a otro lugar
Copiar a	Copia un archivo a otro lugar
Eliminar	Elimina un archivo
Eliminar todo	Elimina todos los archivos
Enviar	Manda fotos o video clips vía correo electrónico o mensajes MMS
Haz	Transmite fotos o video clips a otro dispositivo por medio de IR o Bluetooth
Establecer fondo	Guarda una imagen para el fondo de pantalla
Identificador de llamada	Guarda una imagen como identificador de llamada
Configuración de diapositivas	Establece el tiempo de espera entre las diapositivas a mostrar: 1 segundo, 3 segundos o 5 segundos.
Información	Despliega información del producto y de su fabricante.

## Modo Vista previa de Foto



## Modo Vista previa de Video

Para más características de edición, teclee el icono de Herramientas.

### 7.5 Modo de Edición

Dentro de Album Media, usted puede tocar  $\text{☰☰☰}$  para introducir el modo Editar. Esta característica le permite editar imágenes fácilmente: escalar tamaño, rotar, cortar, hacer marcos, pegar clips artísticos, ec.

#### Archivo

En la sola barra de herramientas de vista, toque Archivo para las siguientes opciones: Abrir Archivo / Guardar Archivo / Información / Salir

#### Filtrar

Esta función le permite acondicionar una imagen seleccionada en las formas favorables añadiéndole un filtro a ella.

Para aplicarle un filtro a la imagen, Toque Filtro en la única barra de herramientas de vista y entonces escoja entre las siguientes opciones: Gris / Antiguo / Invertido / Sombreado / Borroso / Distorsionado.

El submenú de Distorsión contiene más alternativas como: Esquinado / **Centrado** Root / Esférico / Pellizcado.

#### Marco

En el modo de una sola Vista, puede seleccionar un marco y lo puede aplicar a la imagen seleccionada. Para seleccionar un marco:

1. En el modo de una sola Vista, toque el icono de Marco  $\text{☰☰☰}$ .
2. Toque para seleccionar un marco.
3. Después de la selección, el marco estará automáticamente pegado a la imagen.
4. Para guardar la imagen enmarcada, toque Inicio (el primer icono) > Guardar Archivo.

#### Clip Art

Esta característica le permite seleccionar un Clip Art y aplicarlo agregándole diseño a la imagen deseada

1. En el modo de una sola Vista, Toque el icono Clip Art  $\text{☰☰☰}$ .
2. Toque en el Clip Art deseado.
3. El Clip Art se mostrará en el centro de la imagen
4. El usuario puede mover al Clip Art arrastrándolo.

#### Editor de Clip Art

el siguiente cuadro muestra opciones para editar un Clip Art:

Tema	Icono	Descripción
Regresar		Regresa al modo de edición
Deshacer		Borra el estampado en curso
Agregar		Selecciona y agrega una estampa (clip art)
Mover		Mueve rápidamente la estampa vertical y horizontalmente
Escalar tamaño		Alarga o reduce el tamaño de la estampa
Rotar		Rotar la estampa +90 o -90 grados

## Seguir / Salir del modo de edición

Para confirmar que todas las estampas están pegadas y regresar a la pantalla de edición:

- cuando ninguna función de edición es transmitida o guardada, regresará a la pantalla de vista sin ninguna notificación de aparición automática.
- regreso a cualquier función de edición conducida
- cuando usted ha editado la imagen y tocado el icono Archivo y seleccionado Salir para egresar, aparecerá una notificación de aparición automática preguntándole, "¿Ha guardado sus cambios? Toque SI para guardar o NO para salir sin cambiar los cambios y Cancelar para permanecer en el modo de Edición.

# Capítulo 8

## MWG Media Plus y Ecuador

### 8.1 Mi Radio

### 8.2 Mi Música

### 8.3 Mis Imágenes

### 8.4 Mis Videos

### 8.5 Mis Configuraciones

### 8.6 Ecuador

## 8. MWG Media Plus y Ecuador

Esta aplicación provee de una forma de fácil uso para manejar archivos Media y le da acceso fácil para los diferentes juegos de entretenimiento como el FM Radio y Windows Media Placer para el manejo de la biblioteca de música / fotos / video.

Además, este capítulo lo guía en el Ecuador, aplicación que puede ecualizar los archivos de música que se toquen en su MWG Xda Atom Life.

Tema	Icono	Descripción
Tocar / Pausa		Toque una vez para tocar y otra vez para pausar
Parar		Toque una vez para tocar y otra vez para parar
Anterior		Va a la pista anterior
Próxima		Ir a la pista siguiente
Volumen		Toque el botón desplazable para incrementar o disminuir el volumen
Ecuador		Esta es visible solamente cuando se usa Windows Media Placer como el reproductor en uso.

### 8.1 Mi Radio

Usted puede escuchar FM Radio a través de su MWG Xda Atom Life. Puede buscar estaciones tecleando y sujetando en las teclas ÇÇÇ / ÇÇÇ. Esta aplicación también incluye al usuario definido Mi

Favoritos (cada favorito contiene hasta 9 estaciones preprogramadas), Búsqueda automática, control del volumen, botón silenciador, botón para grabar archivos de audio y el ajuste fino de estaciones.

#### Por favor tome nota

El FM Radio puede ser usado solamente cuando los audífonos están enchufado (como una antena externa).

No.	Icono	Descripción
1	Indicador de señal	Muestra el estado de la señal en curso
2	Estación en curso	Muestra la estación en curso
3	Indicador Estéreo	Indica el estatus del estéreo
4	Estaciones preestablecidas	Muestra una lista de estaciones guardadas
5	Indicador de volumen	Muestra el nivel de volumen
6	Audífonos/bocinas	Intercambia entre audífonos y bocinas
7	Anterior	Va ala estación anterior
8	Guardar	Toque para guardar la estación o presione la tecla central
9	Grabar	Toque para iniciar la grabación y toque de nuevo para pararla
10	Tocar	Para oír un archivo de audio
11	Parar	Parar un archivo de audio
12	Menú	Contiene las siguientes características: auto escaneo, Mis Favoritas, pre-grabado, opciones, opciones RDS, Información y Salir.
13	Volumen	Incrementar o disminuir el volumen
14	Siguiente	Ir a la siguiente estación
15	Frecuentemente sintonizadas	Sintonice la estación siguiente/atrás en 0.05MHZ. Toque y mantenga para agilizar el escaneo hacia delante y hacia atrás

Toque menú para acceder a las siguientes características:

- Escaneo Automático: Emprende la función autoexploradora.

#### Por favor tome nota

Emprender esta función dará como resultado borrar todos los datos en Mi Favorito.

- **Mis Favoritos:** Le permite sumar, borrar o editar el grupo de sus estaciones favoritas
- **Pre-grabación:** Establece configuraciones para grabaciones avanzadas de programas de Radio, tales como tiempo, día, duración, estación, etcétera.
- **Opciones:** Usted puede ajustar opciones de grabación tales como formato de archivo resultante.
- **Predeterminar tiempo:** Le permite predeterminar el tiempo para prender o apagar el radio.
- **Información:** Información sobre la versión actual de este programa.
- **Salir:** Salir del programa de FM Radio

FM Radio se silenciará durante una llamada de voz. Descolgando la llamada el radio estará en modo silenciado durante la llamada de voz. Al Colgar la llamada de voz se reanudará el FM Radio.

## 8.2 Mi Música

Mi Música es un poderoso sistema que puede manejar archivos de música (ya sea Windows Media o en formato MP3) por álbum, artista, lista de pistas, canciones y géneros.

Para encontrar contenido en el formato Windows Media para su MWG Xda Atom Life , por favor vaya a [www.windowsmedia.com](http://www.windowsmedia.com)

Cuando lo utiliza por primera vez, Mi Música escanea todas las carpetas para todo los archivos de música soportada y los cataloga dentro de la biblioteca de música para uso posterior. Para todas los inicios subsiguientes, Mi Música simplemente lee las bibliotecas de los medios de comunicación, en lugar de escanear otra vez. La biblioteca de Media se actualiza sólo cuando se teclee de nuevo Menú > Actualización del Menú. Cuando una tarjeta Mini SD está insertada, como no hay

una biblioteca para esta tarjeta, una cuadro de diálogo aparecerá de pronto pidiendo confirmación de reescaneo.

- **Vistas:** Escoja ya sea cuadros minúsculos o Lista.
- **Biblioteca:** Escoja la ubicación de la biblioteca entre tarjeta de memoria /dispositivo/ Todo.
- **Agregue a:** Agrega un archivo a la lista de pistas existente
- **Actualizar Biblioteca:** Reescanea y actualiza la biblioteca

### 8.3 Mis Imágenes

Mis Imágenes provee una simple vista minúscula de su foto. Cuando un cuadro minúsculo es tocado, el álbum de la cámara será lanzado para ver el cuadro seleccionado. La imágenes se salvan en \ Mis Documentos \ Mis imágenes de manera predeterminada.

El Menú incluye las siguientes características:

- **Vistas:** Escoja ya sea cuadros minúsculos o Lista.
- **Carpeta:** Seleccione una carpeta para ver las fotos.

### 8.4 Mis Videos

Mis Videos le proveen de un navegador de vídeo simple y de fácil acceso para ver el video en la cámara Use las teclas de navegación para navegar a través de los cuadros minúsculos. Cuando un minúsculo cuadro de video minúsculo es tocado, el visualizador de la cámara de video lo abrirá para ver el video seleccionado. Mis Videos soportan soportes formato de video soportados a su vez por Windows Media Player, y 3gp también. Los videos se guardan en \ Mis Documentos \ Mi Videos de manera predeterminada. La Interfaz de Mis Videos es similar a la de Mis Fotos.

### 8.5 Mis Configuraciones

Dentro de Mis Configuraciones, usted puede hacer a la medida la Alarma, Tiempo de Sueño, y las características de Mi Perfil.

#### Alarma

En el modo de Alarma, usted puede establecer el tiempo y los plazos de la alarma, incluyendo una vez al Día y los Días Laborables.

Temas	Descripción
Prender la alarma	Cuando esta característica es seleccionada, se despliega un cuadro de temporalización de la alarma
Apagar la alarma	Cancela la alarma
Detalles (en le Menú)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo e alarma: configuraciones incluyendo Zumbido, Radio FM y música. Cuando una música es seleccionada, un explorador de archivos se despliega para preguntar la ubicación de la alarma musical</li><li>- Dormitar: tiempo, en minutos, dormitar cuando la alarma se apaga.</li></ul>

	- Volumen
--	-----------

## Temporizador de Sueño

Este temporizador de sueño es para ambos, tanto para el Radio FM como para el Windows Media Player. Cuando el temporizador de sueño se cumple, el centro de medio se cierra.

Tema	Descripción
Prender el temporizador de sueño	Empieza el conteo para apagar
Apagar el temporizador de sueño	Apagar el conteo del temporizador de sueño
Poner el apagado del temporizador de sueño	Presionar la tecla prender o apagar para fijar la expiración del tiempo, en minutos.

## Mi Perfil

Esta característica le permite cambiar el Cuadro Actual del Perfil o la Línea del Perfil.

Tema	Descripción
Perfil actual de Mis Imágenes	Para cambiar la imagen de fondo
Línea Nueva de Perfil	Ingrese una nueva descripción en texto de su perfil

## 8.6 Ecuilizador

Este ecualizador gráfico (para Windows Media Player 10 sólo) le permite ecualizar música tocada en su MWG Xda Atom Life para realzar el placer de escuchar la música.

Tema	Descripción
Perfil	<p>Toque <b>ÇÇÇ</b> en su Perfil para traer al menú y usar el estilo del perfil deseado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para cero, ninguna modificación de las bandas, seleccione Predeterminar desde la lista de Perfiles</li> <li>- Si selecciona un perfil desde la lista de Perfiles y modifica el valor db o alguna banda, el tipo mostrado en el cuadro de Perfiles cambiará a A la Medida.</li> </ul> <p><b>Por favor note:</b> El cuadro de perfiles se mantendrá en la forma seleccionada (incluyendo A la Medida) en la próxima vez que abra la aplicación</p>
Bandas	Hay 10 bandas (31-1K). Use el estilo de arrastrar y ajustar los parámetros.
Prender / Apagar	<p>Ponga el acualizador Prendido o Apagado.</p> <p>Cuando el acualizador está apagado, las bandas y los Perfiles desaparecen.</p>

Reestablecer	Presione este icono para cambiar las configuraciones de Preestablecido.
--------------	---

## ☺☺Configuraciones de WOW HD

Estas características despliegan las configuraciones los WOW HD por medio de sonidos específicos. Para permitir configuraciones de WOW HD, toque para seleccionar Reestablecer cuadro.

- Configuraciones de exclamaciones del disco duro

Usted puede seleccionar un perfil de configuraciones de: Preestablecido, Normal, WOWJazz, WOWClasico, WOWRock, WOWPop, WOWDance, WOWFolk, WOWMetal, WOWHipHop, WOWPiano, WOWLatin, WOWBajo, WOWTriple, Wowsinfonía, WOWMundoHablado, WOWTeatro, WOWVoz, Reductor del Bajo, Triple Reductor, Bemol, y personalizado

Una vez que usted haya seleccionado un perfil, las siguientes opciones cambiarán consecuentemente: SRS 3D, efectos, Centro de efectos SRS, Foco de Nivel SRS , Nivel de Definición SRS.

- Bajos

Esta opción le deja colocar Nivel de Bajos SRS y el Tamaño de las bocinas SRS Bajo.

- Información

Esta característica despliega información acerca de los productos y del fabricante.

☺☺ es una marca registrada de SRS Labs, Inc.  
Los WOW HD se incorporaron bajo la licencia de SRS Labs, Inc.

# Capítulo 9

## Aplicaciones de Windows Mobile

- 9.1 Outlook
- 9.2 Word Mobile
- 9.3 Excel Mobile
- 9.4 PowerPoint Mobile
- 9.5 Imágenes y Videos
- 9.6 Calculadora
- 9.7 Juegos
- 9.8 Explorador de Archivos
- 9.9 Escritorio remoto Mobile

## 9. Aplicaciones de Windows Mobile

### 9.1 Outlook

La aplicación Outlook le permite sincronizar datos Outlook entre su MWG Xda Atom Life y una PC. Esta información incluye Correo Electrónico Outlook (para más información, vea Capítulo 6. Envío De Mensajes), Calendario, Contactos, Tareas y Notas.

### Calendario

use el calendario para programar citas, incluyendo reuniones y otros eventos. Puede revisar sus citas en uno de varios tipos de visualización (por Día, Semana, Mes, y Agenda) y prefijar el calendario para recordarle citas con un sonido u otro método. Las citas del día será exhibidos en la pantalla Hoy.

Si usted usa Outlook en su PC, puede sincronizar citas entre su MWG Xda Atom Life y su PC.

Cree o cambie una cita:

1. Seleccione un tipo de vista por Día, Semana, Mes, Año, y Agenda. Toque Menú > Nueva Cita.
2. Introduzca los detalles de la cita. Cuando termine, toque OK y regresará al calendario.

### **Envíe una petición de reunión**

Use el Calendario para programar reuniones vía correo electrónico a los contactos que utilizan Microsoft Outlook o Outlook Mobile.

1. Toque Inicio > Calendario
2. Programe una nueva cita, o abra una existente, y toque Menú > Editar.
3. Toque Asistentes.
4. Toque el nombre de los contactos de los que quiere invitar
5. Para invitar a cada asistente adicional, toque Agregar y toque el nombre.
6. Toque OK. La petición a la reunión será enviada a los asistentes la próxima vez que usted se sincronice el dispositivo y su PC.

### **Por favor tome nota**

Cuando los asistentes aceptan su petición a la reunión, la reunión será automáticamente agregada su agenda. Cuando su respuesta haya sido devuelta, su calendario será actualizado.

### **Coloque un recordatorio para una cita:**

1. En el Calendario, toque recordatorio > Recordar > Recordarme.
2. Para cambiar cuántos minutos antes de la cita usted debe ser recordado, toque los minutos elegidos en el menú descolgante
3. Para establecer automáticamente un recordatorio con todas las nuevas citas, en el calendario, toque Menú > Herramientas > Menú de Citas > Establecer recordatorios para nuevos elementos.

### **Haga una cita**

Para emitir una cita, en la lista del calendario, toque Menú > Emitir cita.

Al usar infrarrojo, alinee los puertos infrarrojos entre los dispositivos quedando despejados y cercanos uno del otro.

### **Contactos**

Funcionando como libreta de direcciones, esta característica acumula números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones particulares y otras informaciones relativas a los contactos, tales como su cumpleaños u otro aniversario. Además puede agregar una foto o asignar un tono de timbre a sus contactos.

Si usted utiliza Microsoft Outlook en su PC, puede sincronizar contactos entre su teléfono y su PC.

### ***Cree un contacto***

1. Toque Inicio > Contactos
  2. Toque Nuevo y ponga la información del contacto.
- Cuando haya terminado toque OK.

### **Por favor tome nota**

- Si su lista de contacto ha sido filtrada por una categoría cuando haya creado un contacto, esa categoría será asignada automáticamente al nuevo contacto.
- Para incluir un apodo, título, y más, mientras está creando un contacto, toque la flecha Nombre. Para un contacto existente, toque el contacto, toque Menú > Editar, y toque la flecha Nombre.
- Si la mayor parte de los contactos que usted crea tienen números telefónicos que empiecen con el mismo código de área, en la lista de contactos, toque Menú > Opciones y ponga el código de área en el cuadro de Código de Área.

### ***Encuentre un contacto***

1. Toque Inicio > Contactos
2. Si usted no está en vista Nombres, toque Menú > Vista por > Nombres
3. Haga uno de lo siguientes puntos:
  - Ponga un nombre o teléfono en el cuadro de texto hasta que el contacto que usted desea sea mostrado. Para mostrar todos los contactos de nuevo, toque el cuadro de texto y borre el txto, o toque la flecha a la derecha del cuadro de texto.

- Use el índice alfabético desplegado en la parte superior de la lista de contactos.
- Filtre la lista por las categorías. En la lista de contactos, toque Menú > Filtrar. Luego, toque la categoría que quiera asignar al contacto. Para mostrar todos los contactos otra vez, seleccione Todos los Contactos.

#### Por favor tome nota

- Para ir en busca de un contacto poniendo el nombre o número, o usando el índice alfabético, debe estar en la vista Nombre. Para intercambiar la vista Nombre, toque Menú > Vistas por > Nombre.

#### Hacer un contacto

Para emitir un contacto en la lista de contacto, toque y sostenga el contacto. On el menú descolgante, toque Hacer Contacto

#### Para cambiar opciones:

1. En la lista de contactos, toque Menú > Opciones.
2. Para aumentar el espacio disponible para desplegar los contactos en la lista, deselija "Muestre índice alfabético".
3. El código de área y país /región para nuevos contactos serán automáticamente puestos basados en la información de la configuración de País / Región

#### Usando la pantalla sumatoria

Cuando usted toca un contacto sobre la lista de contactos, una pantalla sumatoria será desplegada. Para cambiar la información de los contactos, toque Editar.

#### Tareas

La pantalla Hoy puede desplegar una variedad de tareas si usted usa Microsoft Outlook en su PC, puede sincronizar tareas entre su teléfono y su PC.

#### Para crear una tarea:

1. Toque Inicio > Programas > Tareas.
2. Toque Menú > Nueva Tarea, ponga el asunto de la Tarea y llene la información tal como empezar y fecha.
3. Cuando haya acabado, toque OK.

#### Por favor tome nota

Una forma fácil para crear una tarea es copiar una existente. En la lista de tareas, seleccione la tarea que usted quiere copiar. Toque Menú > Edit > Copiar, y luego toque Menú > Edit > Pegar.

Usted puede fácilmente crear un atajo, para hacer una Tarea. Sencillamente toque en el cuadro "Toque aquí para agregar una nueva tarea", ponga un asunto y presione Entrar. Si el cuadro de entrada de tarea no está disponible, toque Menú > Opciones y seleccione en el cuadro de verificación "Mostrar barra de entrada de tareas".

En el Calendario y Tarea de programas, usted pueden preestableer recordatorios de próximas tareas y citas.

1. Del programa, Toque el elemento que usted quiere colocar como recordatorio.
  2. Toque Editar, y en el cuadro Recordar, toque Recordarme.
- En Calendario, el recordatorio predeterminado está puesto 15 minutos antes de una cita. En Tareas, el recordatorio predeterminado está colocado a las 8:00 del el día de la Tarea en cuestión.
3. Toque OK



### **Por favor tome nota**

Para colocar un recordatorio para una tarea, primero debe permitir los sonidos para notificaciones conectándose tocando Configuraciones > Personal > Sonidos y Notificaciones.

### **Haga una tarea**

Para hacer una tarea, en la lista de tarea, toque y sostenga la Tarea. En el menú descolgante, toque Hacer Tarea.

### **Notas**

Para crear una nota:

1. Toque Inicio > Programas > Notas > Nuevas.
2. Cree su nota escribiendo, dibujando, tecleando o grabando. Para más detalles, vea 2.7 Poniendo información.
3. Para intercalar una fecha en una nota, deseelija y asegúrese de que ningún dibujo está seleccionado. Después, toque y sostenga en cualquier parte de la nota y toque Insertar Fecha.

#### **Para enviar por correo electrónico una nota:**

1. Primero usted debe establecer Envío de Mensajes para enviar y recibe mensajes.
2. Del programa, seleccione el elemento que usted desea enviar.
3. Toque Menú > Enviar vía Correo Electrónico. Un nuevo mensaje es creado con el elemento agregado.
4. Introduzca el nombre y asunto y toque Enviar. El mensaje será enviado la próxima vez que sincronice su dispositivo.

### **Haga una nota**

Para hacer una nota, en la lista de notas, toque y sostenga en la nota. En el menú descolgante toque Hacer archivo.

#### **Cambie opciones:**

1. En la lista de la notas, Toque Herramientas > Opciones.
2. De la lista de plantillas, puede hacer una selección de una plantilla prediseñada para usar con nuevas notas.
3. Si usted almacena la mayor parte de sus notas y las graba en una tarjeta de memoria, en Guardar, toque Tarjeta de memoria para tener los nuevos elementos automáticamente salvados en su tarjeta.

## **9.2 Word Mobile**

Usted puede crear y editar documentos y plantillas en Word Mobile, tal como si usted estuviera en Word en su PC. Los documentos de Word Mobile pueden ser guardados como archivos .psw, .doc, .rtf o .txt . Después de que haya nombrado y cerrado un documento, el documento automáticamente se coloca en la lista de documentos Word Mobile.

### **Sincronizando documentos Word Mobile**

Para sincronizar archivos, seleccione el tipo del archivo para la sincronización en las opciones ActiveSync configuradas en su PC. Cuando seleccione Archivos, un carpeta \ Mi Documentos es creada en el escritorio de la PC. Coloque todos los archivos que usted quiere sincronizar con el dispositivo en esta carpeta. Por favor tome nota de que los archivos protegidos por una contraseña no pueden ser sincronizados.

Para mayor información sobre la sincronización, o la conversión del archivo, vea Ayuda de ActiveSync en su PC.

### **Conversión de documentos**

los documentos Word (.doc) y las plantillas (.dot), creadas en su PC en Word 6 o posterior, son convertidas a documentos de Word Mobile (.psw) y plantillas (.psw). La conversión toma lugar durante estas acciones:

- Durante la sincronización del archivo.
- Cuando copia un archivo Word desde su PC a su MWG Xda Atom Life.
- Cuando abre un mensaje de correo electrónico, con archivo adjunto en archivo Word, en su dispositivo.

Durante la conversión de Word a Word Mobile, la mayor parte del texto simple y la forma de los párrafos se mantendrán y desplegarán, pero algunos formatos de atributos puede ser cambiados o perdidos.

### 9.3 Excel Mobile

No sólo puede editar cuadernos Excel y plantillas creadas en su PC, puede crear y editar en su dispositivo con Excel Mobile.

Cuando usted cierra un cuaderno recién creado, es automáticamente nombrado y colocado adentro de la lista de cuadernos de Excel Mobile. Usted puede fácilmente renombrar el cuaderno y moverlo hacia otra carpeta o tarjeta de memoria.

#### Por favor tome nota

Trabaje en modo de pantalla completa para ver con el mayor detalle posible sus cuadernos de trabajo. Toque Vistas > Zoom y seleccione un porcentaje tal que pueda ver fácilmente las hojas de trabajo.

### Sincronizando los cuadernos de trabajo Excel Mobile

Los pasos para la sincronización de cuadernos de trabajo de Excel Mobile son los mismos que para la sincronización de los documentos de Word Mobile.

Todos los archivos Excel Mobile Almacenados en Mis Documentos y sus subcarpetas están sincronizadas con la PC. ActiveSync convierte los documentos durante la sincronización.

Para más información en sincronización o en conversión de archivos, vea Ayuda ActiveSync en la PC.

### Conversión de cuadernos de trabajo

Los archivos Excel (.xls) y plantillas (.xlt), creados en la PC en Excel versión 5/95, o posterior, son convertidos a cuadernos de trabajo Excel Mobile (.pxl) o plantillas(.pxt). La conversión toma lugar durante las acciones siguientes:

- Sincronización de archivos
- Cuando usted copia un archivo Excel de su PC a su teléfono.
- Cuando abre un mensaje de correo electrónico con un archivo adjunto de Excel.

Durante la conversión de Excel a Excel Mobile, desde el más simple texto y formato de párrafo se conservarán y desplegarán, pero algunos atributos de formato podrán cambiar o perderse.

### 9.4 Power Point Mobile

Diapositivas creadas en formato .ppt y .pps con PowerPoint ` 97 y posteriores pueden ser vistas en su teléfono.

las características PowerPoint NO soportadas por su teléfono son:

- Notas: Las notas escritas para diapositivas no serán visible.
- Reacomodar o editar diapositivas: PowerPoint Mobile es sólo un visualizador.
- Los archivos creados en formato .ppt anteriores a PowerPoint `97 y los archivos de HTML en .htm y los formatos .mht no son soportados.

## Abriendo una presentación de diapositivas

1. Toque Inicio > Office Mobile > Power Point Mobile
2. En la lista de presentación, toque la diapositiva que desea ver.
3. Toque la diapositiva actual para avanzar a la siguiente diapositiva.

### Por favor tome nota

Si la presentación está establecida como una proyección de diapositivas con el tiempo regulado, las diapositivas avanzarán automáticamente.

## Cambiando la orientación de las diapositivas

1. Toque Inicio > Office Mobile > Power Point Mobile
2. Abra la presentación que usted quiere ver, toque  $\text{☰☰☰}$  > Establecer Ver
3. Toque el menú de Orientación y haga la selección de la orientación que desee.

### Por favor tome nota

Toque Preestablecer para ver la presentación en la orientación que mejor presente el tamaño y la forma de la pantalla de l teléfono.

## Navegue entre diapositivas

Si una presentación está establecida como presentación cronometrada, las diapositivas avanzarán automáticamente.

Sin embargo, si la presentación no está cronometrada o usted simplemente quiere ir a otra diapositiva de la secuencia, puede hacerlo fácilmente en la presentación Power Point Mobile.

1. Toque Inicio > Office Mobile > Power Point Mobile
2. Abra la presentación que usted quiere ver, toque  $\text{☰☰☰}$  > Ir a Diapositiva.
3. Toque la diapositiva que usted quiere ver. Simplemente toque la diapositiva en curso para ir a la siguiente.

### Por favor tome nota

Si usted hizo zoom para acercar para ver una diapositiva más en detalle, usted no puede navegar hacia otra diapositiva hasta que ponga el zoom hacia afuera.

Tocando Siguiente o Anterior puede poner en marcha una diapositiva que navegue hacia otra diapositiva.

## Establezca las opciones de lectura de diapositivas

Usted puede sobrescribir sobre algunas opciones de lectura almacenadas en la presentación Power Point.

1. Toque Inicio > Office Mobile > Power Point Mobile
2. Abra la presentación que usted quiere ver, toque  $\text{☰☰☰}$  > Establezca Ver
3. Toque el menú lectura, seleccione sobrescribir opciones de lectura en todos los cuadros de verificación, y haga alguna de las siguientes opciones:
  - Para apagar animaciones seleccione el cuadro de verificación "Mostrar sin animación"
  - Para evitar transición de diapositivas, seleccione el cuadro de verificación "Mostrar sin transición de diapositiva"
  - Para usar el tiempo de grabado con cada diapositiva en la presentación, seleccione el tiempo usado, si se presenta verifique el cuadro.
  - Para avanzar automáticamente de la primera diapositiva hasta la última de la presentación, seleccione el cuadro de verificación Avance continuamente
  - Para mostrar las diapositivas sin ningún elemento Media, seleccione el cuadro Mostrar sin Media
  - Toque OK

### Por favor tome nota

Para regresar la presentación a avance continuo, seleccione ambos Uso cronometrado, si se presenta y el cuadro de avance continuo.

## Detener una presentación de diapositivas

En la presentación Power Point, toque  $\square$  > Terminar Presentación

## 9.5 Imágenes y Videos

### Transferir Imágenes

La imágenes almacenadas en su PC pueden ser sincronizado con imágenes y videos en su teléfono. La sincronización de imágenes no está seleccionada automáticamente en ActiveSync; necesita tocar la opción de sincronizar Archivos en ActiveSync de su PC.

#### Encontrando y enlistando imágenes:

1. Toque Inicio > Programas > Imágenes y Videos.
2. Toque Mis Imágenes y seleccione una carpeta desde el menú descolgante.

#### Visualice imágenes y abra video clips:

1. Toque Inicio > Programas > Imágenes y Videos.
2. Toque la imagen o el videoclip que desee ver.
3. Para ver imágenes o abrir videoclips almacenados en una tarjeta de memoria, Toque la lista de carpetas (etiquetado como Mis Imágenes de manera predefinida) y toque la opción de tarjeta de memoria apropiada.
4. Para mirar imágenes o abrir videoclips almacenados en la carpeta Mis Imágenes en su teléfono, toque Mis Imágenes.

#### Ordenando imágenes y videoclips

Usted puede ordenar por Nombre, Fecha y Tamaño.

1. Toque Inicio > Programas > Imágenes y Videos.
2. Toque la lista a ordenar (por Fecha es la etiqueta designada de manera predeterminada) y seleccione el elemento que quiere ordenar de esa manera.

#### Eliminando una imagen

Mantenga la pluma óptica sobre el nombre de la imagen que usted desee eliminar. Seleccione Eliminar en el menú descolgante.

#### Editando imágenes

Usted puede rotar, cortar, hacer zoom y ajustar la brillantez y el contraste de sus imágenes.

1. Toque Inicio > Programas > Imágenes y Videos
2. Toque la imagen que desea editar
3. Toque Menú > Editar y haga algo de lo siguiente:
  - Para rotar una imagen 90 grados, toque rotar.
  - Para cortar una imagen, toque Menú > Cortar. Luego, toque y arrastre para seleccionar el area a cortar
  - Para ajustar la brillantez y los niveles de contraste, toque Menú > Auto corrección

Estableciendo imágenes como fondo.

1. Toque Inicio > Programas > Imágenes y Videos
2. Seleccione la imagen que desea establecer como fondo.
3. Toque Menú > Establezca el fondo de Hoy.
4. En el nivel transparencia, eleccione el mayor porcentaje para una mayor transparencia de la imagen o el menor para que aparezca opaca.
5. Toque OK

## 9.6 Calculadora

Su teléfono tiene una aplicación de calculadora que le permite hacer operaciones básicas de matemáticas. Para usar la Calculadora, Toque Inicio > Programas > Calculadora.

## 9.7 Juegos

Su teléfono está diseñado para ofrecerle algún entretenimiento con juegos como Interruptor de Burbuja y Solitario. Para acceder a estos juegos, Toque Inicio > Programas > Juegos.

## 9.8 Explorador de Archivos

Esta característica le permite ver y administrar todos los archivos guardados en su MWG Xda Atom Life o en su tarjeta de memoria. Para lograr acceso al Explorador de Archivos, Toque Inicio > Programas > Explorador de Archivos. Seleccione la fuente donde vana ser guardados los archivos.

Para ordenar archivos por Tipo, toque Ordenar por y seleccione un método: Nombre, Fecha, Tamaño o Tipo. Toque hacia arriba el nivel en la jerarquía del archivo.

Toque el Menú para acceder a más opciones:

Opciones	Descripción
Mis Documentos	Desplegar archivos salvados en Mis Documentos
Abriendo camino	Crear un nuevo camino para abrir un archivo
Enviar	Enviar un archivo seleccionado vía Correo electrónico o MMS
Hacer un archivo	Enviar el archivo vía infrarrojo o Bluetooth
Actualizar	Actualizar los documentos desplegados en la pantalla
Mostrar todos los archivos	Mostrar todos los archivos almacenados
Nueva carpeta	Crear una nueva carpeta
Renombrar	Renombrar un archivo
Eliminar	Eliminar un archivo
Editar	Administrar la lista de archivos usando Deshacer, Cortar, Copiar, Pegar, Pegar atajo y Sleccionar todo.

## 9.9 Escritorio remoto Mobile

El escritorio remoto Mobile le permite conectarse a una Terminal definida y acceder a los servicios de la Terminal.

### Para conectarse al Escritorio remoto Mobile:

1. Toque Inicio > Programas > Escritorio Remoto Mobile. La interfaz del usuario desplegará un status de conexión y configuraciones.
2. Ponga la información requerida para entrar en la Terminal del servidor, como una computadora, nombre de usuario, contraseña y dominio.
3. Usted puede elegir de todos modos guardar o no la contraseña marcando en el cuadro de Guardar contraseña.

### Para establecer configuraciones de despliegue:

1. Toque opciones > Desplegar
2. Usted puede escoger los colores (256 color/alto Color 16 bit) deslizando por el menú hacia abajo o establezca desplegar el escritorio remoto como Pantalla completa o Fijar escritorio remoto en la pantalla.

### Para establecer configuraciones de sonidos:

1. Toque Opciones > Sonidos
2. Seleccione una de las siguientes opciones del deslizamiento hacia abajo del menú de Sonido del escritorio remoto: Silenciado, Tocar en computadora remota, Tocar en este dispositivo.

# Capítulo 10

## Aplicaciones

- 10.1 MWG Conexión**
- 10.2 MWG SMS Plus**
- 10.3 Visualizador PDF**
- 10.4 JAVA Midlet**
- 10.5 Otras Aplicaciones**

## 10. Aplicaciones

Su teléfono viene con un número de adicional, incluyendo MWG Conexión, MWG SMS Plus, Visualizador PDF y JAVA Midlet.

### 10.1 MWG Conexión

MWG Conexión le otorga un acceso directo a todo MWG manteniéndole actualizado en los últimos productos, promociones, actualizaciones de programas, descargas, números de emergencia, ubicación de centros de reparación, y tips y trucos para realzar su estilo de vida móvil.

### Accediendo a la conexión MWG

Usted puede acceder a Conexión MWG por medio de la red de área local ActiveSync, GPRS o Inalámbrica. Una vez que se conecte puede sincronizar información para su dispositivo y la puede leer desconectado. Si usted encuentra una conexión MWG que usted descargó, puede lo puede haer e instalarla en ese instante, o escoger instalarla más tarde.

### Opciones

Algunos detalles contenidos requieren un nombre de usuario y contraseña. Usted puede guardar el nombre de usuario y contraseña en su teléfono para no tenerlo que poner de nuevo, simplemente toque Herramientas > Opciones y luego ponga su nombre de usuario y contraseña cuando se le otorgue.

Usted puede programar que el dispositivo reciba actualizaciones de conexión MWG a las 1, 2, 4, 8 y 12 horas de intervalo a través de una conexión ActiveSync, o escoja intervalos entre 6 y 12 horas a través de una conexión activa de Internet.

### Permitiendo / Desactivando la Conexión MWG

Para desactivar la conexión MWG, toque Herramientas > Opciones y seleccione Terminar el servicio de conexión MWG.

Para permitir la conexión MWG, toque Herramientas > Opciones y entonces seleccione Inicio servicio de conexión MWG.

De manera predeterminada, si su MWG Xda Atom Life está conectado a internet por medio de ActiceSync, la conexión MWG hara una conexión con el servidor MWG cada 4 horas para actualizar contenido. Esto le permitirá que siempre tenga acceso a la información más actualizada.

### 10.2 MWG SMS Plus

MWG SMS Plus es una alternativa de aplicación SMS que le permite:

- Envíe y recibir mensajes MSM vía Chat
- Vea SMS entrantes y salientes en la misma lista en la ventana de mensajes
- Escríbale un SMS y programe su entrega
- Envíe mensajes SMS al múltiples destinatarios
- Envíe y reciba contactos del vCard vía SMS desde dispositivos compatibles que soporten transmisión SMS de vCard
- Busque mensajes SMS que contengan una clave de búsqueda

## Abriendo MWG SMS Plus

Para acceder a MWG SMS Plus, simplemente toque Inicio > Programa > MWG SMS Plus.

Cuando usted abra MWG SMS Plus, usted podrá ver una ventana de lista de mensajes en su pantalla. Usted podrá controlar esa ventana:

- Sólo los mensajes recibidos
- Sólo los mensajes enviados
- Sólo los mensajes del contacto seleccionado
- Ambos mensajes recibidos y enviados
- Sólo mensajes no leídos

### Por favor tome nota

Los mensajes no leídos serán exhibidos en negrita.

Para leer un mensaje, simplemente toque el mensaje o use las teclas apropiadas direccionales en el mini tablero navegador para resaltarlo y entonces presione la tecla de entrar.

## Chat con Contactos

Para chatear con alguien en su lista de contactos, siga estos simples pasos:

1. Seleccione Menú > Chat > Otros.
2. En el campo "Para", ponga el numero telefónico del destinatario o escoja un nombre en la lista de contactos tocando "Para" o Menú > Seleccionar Contacto.
3. Componga su mensaje. Para entrar en un mensaje del texto preprogramado, toque Insertar Mi Texto y seleccione el mensaje apropiado. Para poner guiños, toque Menú > Inserte Guiños.
4. Toque Enviar.

## Programando mensajes

Para programar SMS para ser enviados a una fecha y hora escogida, seguir estos pasos:

1. Toque Menú > Establecer agenda
2. Se despliega la ventana de SMS programados. Para crear un horario, seleccione Menú > Agregar.
3. La pantalla de mensajes se despliega.
4. En el campo " Para " , seleccione un nombre entre la lista de contactos tocando "Para" o Menú > Seleccionar contacto.
5. En los campos "Fecha" y "Tiempo", seleccione la fecha y la hora de envío.
6. Componga su mensaje. Para poner un mensaje del texto preprogramado, Toque "Mi Texto" y seleccione el mensaje apropiado. Para poner guiños, toque Menú > Insertar guiños.
7. Toque OK

## Enviando mensajes a un grupo

Para enviar SMS a un grupo de personas, siga estos pasos:

1. Seleccione Menú > Grupos SMS
2. En el campo "Para", seleccione el nombre de la lista de contactos tocando "Para" o Menú > Editar Destinatarios para seleccionar un grupo. Una ventana de grupo aparecerá. Revise los contactos que quiere incluir en la lista de destinatarios.
3. Para seleccionar el nombre de un solo contacto, toque Menú > Inserte Contacto
4. Toque Hacer para salir de la ventana de selección de grupo.
5. Componga su mensaje. Para poner un mensaje de texto preprogramado, toque Insertar Mi Texto y seleccione el mensaje apropiado. Para poner guiños, toque Menú > Insertar guiños.
6. Toque Enviar

### 10.3 Visualizador PDF

El visualizador PDF muestra archivos PDF. Estos archivos usualmente tienen una extensión .pdf

#### Para abrir un archivo PDF

1. Abra un visualizador de PDF tocando Inicio > Programas > Visualizador PDF
2. Toque Archivo > Abrir para ver una lista de archivos del .pdf
3. Toque el archivo que quiera ver.

#### Características de Zoom

Las características de Zoom le permiten ampliar o reducir el contenido del documento en exhibición. El zoom está disponible en el Menú Ver.

Para tener una vista diferente de un documento, seleccione de las configuraciones preprogramadas de Zoom o escoja el zoom personalizado.

### 10.4 JAVA Midlet

Su MWG Xda Atom Life soporta a la edición de Java 2, J2ME. El Administrador MIDlet le permite descargar aplicaciones Java, tales como juegos y herramientas específicamente diseñadas para dispositivos móviles. El administrador MIDle Java le proporciona un alto nivel de flexibilidad cuando está instalando y Administrando aplicaciones adicionales J2ME del Internet.

#### Instalándolo desde Internet

Usted puede instalar suites de MIDlets/MIDlet directamente de internet utilizando el Explorador de Internet conjuntamente con el administrador MIDlet.

1. Conéctese a internet en las siguientes formas:
  - Toque Inicio > Programas > Java > Menú > Instala > Navegador.
  - Toque Inicio > Programas > Java > Menú > Instalar > URL
  - O bien, abra Explorador de Internet.
2. Localice la suite MIDlets/MIDlet que usted desea descargar (ésta es normalmente .jad o .jar).
3. Seleccione la suite MIDlets/MIDlet y descárguela.
4. Usted recibirá instrucciones de confirmar antes de que la descarga comience.
5. Una pantalla de progreso será exhibida mientras los archivos están siendo descargados. Usted puede cancelar la descarga en cualquier momento.

Una vez que su descarga sea completada, el administrador de MIDlet se iniciará automáticamente y lo invitará a instalar su nueva suite MIDlets/MIDlet. Usted debe confirmar que usted desea proceder; la instalación de su suite MIDlets/MIDlet estará entonces completada. O bien, puede cancelar la instalación en cualquier momento.

#### Instalando MIDlets desde una PC

Usted puede instalar la suite MIDlets/MIDlet dentro de su MWG Xda Atom Life desde su PC usando el cable USB, el infrarrojo o Bluetooth. Los MIDlets son guardados en el directorio Mis Documentos

Para instalar MIDlets por una conexión física (cable o plataforma USB), use Explorador de Windows para copiar sus archivos MIDlet desde su PC a la carpeta Mis Documentos en su dispositivo.

Una vez que los archivos hayan sido copiados a su MWG Xda Atom Life, usted debe instalar la suite MIDlet/MIDlets:

1. Toque Iniciar > Programas > Administrador MIDlet > Menú > Instalar > Archivos locales
2. La pantalla Instalar se abrirá, presentando una lista de todas las suites disponibles del MIDlets/MIDlet.



3. Seleccione uno y escoja a Instalar en el menú descolgante. Será solicitada la confirmación de su elección.

### Corriendo MIDlets

1. Toque Iniciar > Programas > Administrador MIDlet
2. Seleccione una suite y presione abrir para correr el MIDlet. La suite del MIDlets/MIDlet que usted seleccionó se abrirá dentro de la ventana de administración del MIDlet.

### Deteniendo MIDlets

Algunos MIDlets tienen una salida u orden de parada dentro de la estructura de sumenú, dependiendo del desarrollado del software del MIDlet.

## 10.5 Otras Aplicaciones

Su MWG Xda Atom Life está bien equipado con una extenso conjunto de aplicaciones. La siguiente tabla muestra otras aplicaciones y otras funciones. Especificadas de otra manera, usted puede acceder a estas aplicaciones tocando Inicio > Programas.

Nombre de la aplicación	Función
Buscar	Busca archivos guardados en su MWG Xda Atom Life
Discado rápido de voz	Le permite manejar su teléfono y sus aplicaciones usando el comando de voz
Menú MWG	Organiza una lista de programas en curso
Autoinstalador MWG	Le permite seleccionar e instalar aplicaciones que usted desee instalar
Palabras útiles	Despliega actualizaciones de información para el viajero tales como la hora, la moneda, el clima, etc
CodeWallet Pro 6	Mantiene en reserva los detalles de sus cuentas de banco y de tarjetas de crédito
Respaldo Jeyo SMS	Le permite respaldar y restaurar SMS

#### Por favor tome nota

Para más detalles acerca de cómo usar las aplicaciones para administrar su de aproximadamente Xda Atom Life, vea el Capítulo 12 "Administando su Vida, Capítulo de la sede 12 " el Managing su MWG Xda Atom Life."

# Capítulo 11

## Configuraciones

- 11.1 Configuraciones Personales
- 11.2 Configuraciones del Sistema
- 11.3 configuraciones de Conexión
- 11.4 Temas MWG

### Configuraciones

Lo siguiente es un vistazo del menú Configuraciones.

## 11.1 Configuraciones Personales

### ☰ Botones

Para hacer a la medida el programa de botones para abrir los programas más frecuentemente usados:

1. Toque Inicio > Configuraciones > Personalizar > Botones > Botones de Programa.
2. Debajo Seleccionar un Botón, toque el botón que usted desea asignar para un programa y luego seleccione un programa de Asignar Programa.

En la tecla de control arriba/abajo, Retrasar antes Primera Repetición cambia el tiempo decursado antes de que el despliegue comience. La velocidad de repetición cambia el cambio que toma en dirigirse de un elemento a otro. Presione y sostenga el control arriba/abajo para ajustar cómo dirigirse hacia los elementos, en una lista.

### ☰ Entrada

1. Toque Iniciar > Configuraciones > Menú Personal > Entrar.
2. En el menú de Método de entrada, seleccione un método deseado de entrada. En el menú Completar palabras, seleccione la configuración deseada para Completar las palabras. En el menú Opciones, seleccione la opción deseada para escribir y grabar. Estas opciones se aplican a cualquier programa en el dispositivo dónde pueda grabar o escribir.

También puede cambiar opciones de entrada golpeando la flecha ☰ y Opciones.

### ☰ Menús

Sólo 7 programas son permitidos en el menú de Inicio. Para añadir los programas frecuentes al menú de Inicio:

1. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Personal > Menús.
2. Seleccione los programas que usted quiere, entonces Toque OK.

### ☰ Información del Dueño

1. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Personal > Información del Dueño.
2. En el menú de Identificación, poner su información personal.
3. En el menú Notas, poner cualquier texto adicional que usted desee desplegar cuando el teléfono se esté prendiendo, como: "¡Bienvenido!"
4. En el menú Opciones, seleccione que mensaje se desplegará cuándo su MWG Xda Atom Life se esté prendiendo

### ☰ Bloquear

Una contraseña más segura debe tener al menos a 7 caracteres que seano una combinación de letras, numeros y signos de puntuación.

1. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Personal > Bloquear.
2. Para permitir esta función, seleccione que tanto tiempo su teléfono debe estar apagado antes de que una contraseña sea requerida para usar el teléfono tocando Sugerir si el dispositivo está sin uso por.
3. Seleccione el tipo de contraseña que desee: simple de 4 dígitos o más segura alfanumérico.
4. Ponga la contraseña y:
  - Si su teléfono está configurado para conectarse a una red, use una contraseña más segura para ayudar a proteger el certificado de garantía de la red.
  - Si usted olvida su contraseña, debe reiniciar totalmente antes de que usted pueda acceder a su teléfono.

Esto borrará todos los archivos y los datos creados y los programas instalados. Para más información vea Acerca de borrar memoria.

- Si usted ha utilizado ActiveSync para crear un archivo de respaldo, todos los datos de programa pueden ser restaurados.

### ☰ Teléfono

Usted fácilmente puede ver y cambiar configuraciones, como el tipo del timbre, tono del timbre y

mini teclado de tonos. Usted también puede proteger su teléfono de uso no autorizado. Hay dos formas para cambiar las configuraciones del teléfono:

- Toque Inicio > Menú Personal > Teléfono.
- Para cambiar configuraciones telefónicas desde el marcador, toque Menú > Opciones

### *Menú Teléfono*

Bajo el menú teléfono, usted puede establecer los siguientes elementos:

#### **Tipo de timbre**

Usted puede cambiar la forma en que le serán notificadas las llamadas entrantes. Por ejemplo, usted puede elegir ser notificado con un timbre, vibración o combinación de ambos. Toque en la lista Tipo de timbre y seleccione la opción deseada.

#### **El tono del timbre**

Toque la lista de Tono del timbre, entonces seleccione el sonido que usted quiera usar.

1. Para establecer archivos .wav o archivos .mid como tonos de timbre, use ActiveSync en su PC para copiar el archivo de \ Windows \ Carpeta de timbre en su dispositivo. Escoja el sonido de la lista de tonos de timbre.
2. Para descargar tonos de timbre, puede hacer una conexión de internet y descargar tonos de timbre compatibles con .wav o .mid

#### **Mini teclado de tonos**

Usted puede cambiar el tono que desee oír cuando esté poniendo un número telefónico en el mini teclado. Si establece tonos largos, el tono es oído continuamente mientras el número sea presionado en el mini teclado. Si establece tonos cortos, el tono es oído sólo por uno o dos segundos.

1. Toque la lista del mini teclado, entonces seleccione la opción que usted desee.
2. Para impedir tonos al poner un número de teléfono, seleccione Apagar.

#### **Seguridad**

Usted puede comprobar el número de identificación personal cuándo el teléfono esté en uso para realzar la seguridad de su teléfono. Toque Cambiar número de identificación personal para cambiar su número de identificación personal SIM.

#### **Menú Servicios**

El menú de Servicios se usa primordialmente para establecer opciones para las llamadas entrantes, tales como el desvío de llamadas, llamadas en espera e identificador de llamadas. Para cambiar la configuración de servicio de la pantalla telefónica del marcador, toque <menú > Opciones > Menú Servicios > Obtener Configuraciones.

Opción	Descripción
Barrera de Llamadas	Bloquea llamadas entrantes y/o salientes
Identificador de llamadas	Despliega su nombre y/o número telefónico para llamadas salientes
Desvío de llamadas	Desvía todas las llamadas entrantes o las seleccionadas a un número diferente de teléfono
Llamada en espera	Lo notifica cuando hay una llamada entrante cuando está en una llamada
Correo de Voz / mensajes de texto	Establece el correo de voz y el número de la central de servicio SMS
Opción	Marcado fijo
Descripción	Establece los número del marcado fijo

#### **Menú de Red**

Con las configuraciones de red, usted puede ver redes disponibles, puede determinar el orden en el que su MWG Xda Atom Life accede a otra red (si la en uso no está disponible) y especifique si usted quiere cambiar redes manual o automáticamente. La red en uso se mantendrá activa hasta que usted la cambie, pierda la señal, o cambie su tarjeta SIM.

La red actualmente en uso se encontrará enumeradas en lo alto de la pantalla. Cuando su red en uso esté desactivada, toque Seleccionar Red para seleccionar una alterna.

### **Menú de Video llamada**

Los configuraciones de Video llamada le permiten optimizar las funciones de vídeo llamada para su MWG Xda Atom Life de acuerdo a sus necesidades.

Usted puede seleccionar las siguientes opciones revisando las siguientes cajas:

- Seguir todas las video llamadas de entrada para ciertos números.
- Seguir video llamadas solamente si No se contesta, No disponible u Ocupado.

### **☺☺☺ Sonidos y Notificaciones**

El mantener los sonidos y notificaciones apagados ayudan a conservar la energía de la batería. Para cambiar el tipo y el volumen del timbre:

1. Toque Inicio > Configuraciones > menú Personal > Sonidos y Notificaciones.
2. En el menú Sonidos, usted puede seleccionar las acciones deseadas.
3. En el menú Notificaciones, usted puede hacer a la medida cómo quiere ser notificado en el caso de diferentes eventos. Seleccione un sonido especial, un mensaje o una luz intermitente.

### **☺☺☺ Hoy**

Para cambiar el tema de su pantalla de Hoy:

1. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Personal > Hoy.
2. En el menú Apariencia, seleccione el tema deseado. Para usar su propio fondo, seleccione "usar esta imagen como fondo de pantalla", cuando el menú Explore dentro de los archivos locales deseados.
3. Escoja una carpeta, entonces Toque el archivo que usted quiere y toque OK.

### **Por favor tome nota**

El tamaño recomendable de la imagen para el fondo es 240x320 en formato de JPG. Para hacer un tema para un amigo, seleccione el tema seleccionado y en toque Hacer en el menú de Apariencias.

Personalizando la información exhibida:

1. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Personal > Hoy > Menú de elementos
2. Seleccione la información que usted quiere mostrar en la pantalla Hoy.
3. Para personalizar la información más allá, seleccione un tipo de información y toque Opciones (no disponible para todo tipo de información.).

### **☺☺☺ Velocidad de marcado de voz**

Usted puede grabar etiquetas de voz para marcar un número telefónico o hacer programas hablando al teléfono.

Hay tres formas para crear una etiqueta de voz. Para crear una etiqueta de voz para un número de teléfono.

1. Toque Inicio > Contactos y seleccione el contacto de la persona presionando y sosteniendo hasta agregar la etiqueta de voz.
  - O bien, seleccione el contacto de la persona y presione Menú > Agregar etiqueta de voz
  - Presione el contacto de la persona y seleccione el número telefónico. En el lado derecho presione Menú para seleccionar Agregar etiqueta de voz.
2. Usted también puede tocar Inicio > Configuraciones > Velocidad de marcado de voz e ir a la página de Contactos
3. Seleccione un contacto y presione ☺☺☺ para crear una etiqueta de voz.
4. Si el contacto de la persona tiene varios números telefónicos, seleccione uno para crear una etiqueta de voz.
5. Toque ☺☺☺. Después de que el Bip suene, empezará a grabar su voz. El sistema ahora construirá la grabación de la etiqueta de voz.
6. Cuando se le solicite, si la etiqueta de voz fue grabada exitosamente, un icono de la etiqueta de voz será desplegado a la derecha del elemento.

7. Usted puede regrabar una etiqueta de voz tocando ÇÇÇ otra vez.
8. Para eliminar una etiqueta de voz, seleccione el elemento y toque ÇÇÇ; el sistema eliminará esa etiqueta de voz.

#### **Por favor tome nota**

Para mejores resultados, por favor grabe en un lugar sin ruido.

#### **Para crear una etiqueta de voz para un programa:**

1. Toque Inicio > Configuraciones > Velocidad de marcado rápido > Menú Aplicaciones.
2. Esta página de configuraciones despliegatodas las aplicaciones instaladas en el Menú e Inicio de su PC de bolsillo y en la carpeta de Programas.

#### **Por favor tome nota**

Si la entrada tiene una etiqueta de voz en el lado derecho, eso significa que usted ha grabado una etiqueta de voz para ese elemento.

3. Ejemplo: Para crear una etiqueta de voz para el " Explorador de internet ".
4. Haga un Marcado de velocidad de voz, Toque la página de ajustes Aplicaciones.
5. Vaya al Explorador de internet.
6. Toque ÇÇÇ
7. Después del Bip, diga " EI ".
8. El sistema ahora grabará la etiqueta de voz grabada.
9. Después de que la etiqueta de voz se hay hecho exitosamente, un icono de la etiqueta de voz será mostrará a la derecha del elemento
10. Usted puede abrir Marcado de velocidad de voz; después del sonido Bip, diga "EI" directamente para abrir "Explorador de Internet"
11. Usted puede regrabar la etiqueta de voz tocando ÇÇÇ otra vez.

Para suprimir una etiqueta de voz, seleccione el elemento y toque ÇÇÇ; el sistema eliminará esa etiqueta de voz.

#### **Para hacer una llamada o abrir programas usando una etiqueta de voz:**

1. Toque Inicio > Programas > Marcado de velocidad de voz o aprieta mucho tiempo la tecla de Bajar Volumen en el lado izquierdo del MWG Xda Atom Life.
2. Después del Bip, diga la palabra que usted tiene asignada para el número telefónico o programas que quiera llamar. La PC de Bolsillo tocará la etiqueta de voz grabada y marcará o abrirá los programas automáticamente.
3. Si el sistema fracasa en reconocer la voz, intente de nuevo; hable más claramente y reduzca el ruido ambiental si es posible.

Para ver y escuchar las etiquetas de voz:

1. Toque Inicio > Configuraciones > Marcado de velocidad de voz > Etiqueta de voz
2. El sistema listará todas las etiquetas de voz
3. Seleccione el elemento
4. Usted puede tocar los botones que se presentan abajo:  
ÇÇÇ : El sistema hará sonar la etiqueta de voz creada.  
ÇÇÇ : Usted puede regrabar la etiqueta de voz.  
ÇÇÇ : El sistema eliminará esa etiqueta de voz.

## **11.2 Configuraciones del Sistema**

### **ÇÇÇ Acerca de**

La Versión despliega importante información del dispositivo, incluyendo cantidad de memoria instalada. En el menú Dispositivo ID, usted puede necesitar cambiar el nombre del dispositivo si no se puede conectar a una red porque otro dispositivo, con el mismo nombre, está ya conectado.

### **ÇÇÇ Iluminación de fondo**

Usando la iluminación de fondo, con la energía de la batería, sustancialmente reduce vida de la

batería. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Iluminación de fondo

- Toque Energía de la Batería toque para prender/apagar la iluminación de fondo cuando se use la batería.
- Toque Energía externa, toque prender/apagar iluminación de fondo cuando se use energía externa.
- Toque el menú Brillantez para ajustar el nivel de brillantez.

### ☞☞☞ **Certificados**

Este elemento exhibe el nombre del emisor del certificado y la fecha de caducidad.

### ☞☞☞ **Reloj y Alarmas**

Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Reloj y Alarmas

- Si usted visita un huso horario particular a menudo, selecciónelo como su huso horario Visitando zona horaria en el menú Tiempo de tal manera que pueda rápidamente ver la fecha y hora correcta.
- Usted puede usar su dispositivo como un reloj despertador de viaje colocando una alarma de despertar en las Alarmas. Toque el icono de alarma para seleccionar el tipo de alarma.
- Para cambiar la forma la fecha u hora que serán mostrados en su MWG Xda Atom Life , vaya a Configuraciones regionales tocando Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Configuraciones Regionales.

### ☞☞☞ **Perfil del CPU**

Esta característica le deja cambiar las configuraciones del CPU para el mejor funcionamiento o mejor uso de la energía.

Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Perfil CPU

- Perfil CPU

Usted puede seleccionar entre los perfiles el el menú descolgante: AUTO, Mejor funcionamiento y La Mejor Energía.

#### • **Configuración del Temporizador**

Para establecer Auto apagador de temporizador, seleccione la opción en el menú descolgante : Desactivar, 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, 240 segundos, 300 segundos.

Para establecer quitar el temporalizador de la Iluminación de fondo, seleccione una de las siguientes opciones: Desactivar, 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 180 segundos, 300 segundos, 600 segundos.

### ☞☞☞ **Información Retroactiva del Cliente**

Envíe información retroactiva a Corporación Microsoft para futuras mejoras.

### ☞☞☞ **Código**

Encripta archivos al guardarlos en una tarjeta de almacenamiento.

### ☞☞☞ **Reportes de Error**

Esta característica le permite informarle acerca de errores del sistema al Centro de Ayuda Microsoft. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Error Reportado y seleccionar habilitar/deshabilitar reporte de error.

### ☞☞☞ **GPS Externo**

Bajo el menú Programas, usted puede escoger el puerto que su teléfono usa para datos de GPS.

Bajo el menú Hardware, usted puede especificar el puerto del hardware en el cual su dispositivo de GPS se conecta. Las configuraciones incluyen puerto del hardware de GPS y velocidad de Baudios.

Bajo el menú Acceso, usted puede activar Administración automático de GPS (recomendado). Se le recomienda mucho activar esta característica; haciéndolo se habilitarán Windows Mobile para administrar el acceso a su dispositivo GPS, y permitirá a varios programas obtener datos de su GPS simultáneamente.

### ☞☞☞ **Limitador de Volumen del audífono**

Esta característica le permite establecer máximo de volumen del audífono para ajustarse a sus necesidades.

Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Limitador de Volumen del Audífono

### ☞☞☞ **Memoria**

Usted puede necesitar detener un programa si se pone inestable o la memoria de programa es baja. Toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Memoria

- El menú principal despliega el monto de memoria que el sistema tiene asignado al archivo y el almacenamiento de datos versus el almacenamiento de programas. Este menú también despliega la cantidad de memoria en uso versus la memoria disponible.
- El menú de Tarjeta de Almacenamiento muestra que tanta memoria está disponible en la tarjeta de memoria insertada en su teléfono.
- El menú Programas en Uso muestra la lista de programas actualmente activos. Usted puede detener un programa seleccionándolo en la lista y tocando Detener, o sólo Toque Detener Todo para detener todos los programas.

Usted puede necesitar detener un programa si se pone inestable o la memoria de programa es baja.

### ☞☞☞ **Energía**

Toque Inicio > Configuraciones > menú sistema > Energía.

- El menú de la Batería exhibe la energía que queda en la batería. La energía de la batería depende del tipo y del uso que se haga de ella.
- En el menú Avanzado, puede seleccionar opciones para apagar su teléfono para conservar la energía de su batería.

### ☞☞☞ **Configuraciones Regionales**

Esta característica le permite personalizar la unidad y el formato de su región. Para acceder a esta característica, toque Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Configuraciones Regionales.

### ☞☞☞ **Quite Programas**

Quitar Programas le permite desinstalar programas guardados en la memoria de almacenamiento de su teléfono. También muestra memoria de almacenamiento disponible total. Seleccione en los cuadros de programas el programa que usted quiera quitar y toque Eliminar.

### ☞☞☞ **Pantalla**

Bajo el menú General, puede ajustar la orientación de la pantalla y la alineación. Para más Información, por favor referirse al Capítulo 1. Antes de usar su MWG Xda Atom Life.

Bajo el menú Tipografía Dura puede seleccionar a Deshabilitar Tipografía Dura para suavizar los bordes las letras para varios programas.

Bajo el menú Tamaño de Texto, puede ajustar el tamaño del texto para ver más contenido o aumentar la legibilidad en varios programas.

### ☞☞☞ **Información del Sistema**

Esta característica exhibe información del sistema.

### ☞☞☞ **Actualización de Windows**

Esta función le permite hacer descargas de las últimas actualizaciones de Windows para su MWG Xda Atom Life.

### 11.3 Configuraciones de Conexión

Pues información detallada, por favor referirse Capítulo 4.2. Conectándose a Internet.

### 11.4 Temas MWG

Temas MWG ofrece a sus usuarios una forma simple para personalizar su dispositivo dentro de la pantalla Hoy. Vendrá con 4 perfiles incorporadas (Predeterminada, Simple, Negocio, MSM) para los diferentes tipos de usuarios. Los usuarios pueden agregar nuevos perfiles personalizando sus gustos arreglando a su manera las de los elementos de Hoy, cambiar el color y texto así como los menús para acomodar el fondo de pantalla.

Más elementos para enchufar en Hoy, tales como inalámbrico o auto bloqueador, podrán ser agregados al administrador de Temas MWG para hacer la aplicación Hoy más atractiva, e integrar reloj analógico/digital con nombre de operador y estado inalámbrico incluido.

Además, un botón espaciador Hoy que le llevará a otro botón Hoy que le permitirá aparecer en la parte inferior de la pantalla y nuva música dentro del botón Hoy será incluida.

#### • Editando Temas MWG

Para editar Temas MWG:

1. Toque Configuraciones > Temas MWG
2. Toque para seleccionar uno de las cuatro perfiles: Predeterminada, Simple, Negocio, MSM
4. Para cambiar el tema de fondo, toque el menú Apariencia y seleccione para elegir/deselegir elementos en el menú. Toque OK para confirmar y editar.
- 5.

### Menú de Navegación MWG

El nuevo menú de navegación MWG ofrece una interfaz del usuario más fácil de usar para funciones frecuentemente usadas.

Para mostrar el Menú de navegación MWG:

1. En el modo de despliegue Hoy, presione la tecla de Entrar. Una animación comenzará a escucharse, mostrando el proceso de activación del menú.
2. Luego de medio segundo, la pantalla exhibirá una imagen más clara; la animación se terminará en poco tiempo.
3. El Menú de navegación MWG se muestra en la figura siguiente. Presione la tecla de acceso rápido para seleccionar los atajos.

Para editar los atajos para el Menú de navegación MWG:

1. Toque Inicio > Hoy > presione y sostenga la tecla Entrar para exhibir al Menú de navegación MWG.
2. Para cambiar atajos, Toque el icono o presione la tecla de Navegación para seleccionar el elemento.
3. Una lista de atajos aparecerá. Seleccione el atajo nuevo deseligiendo los elementos antiguos y eligiendo los nuevos elementos. Toque Hecho para confirmar el cambio y Regresar.



# Capítulo 12

## Aministrando su MWG Xda Atom Life

- 12.1 Autodiagnósticos**
- 12.2 Auto-configurador**
- 12.3 Guía de inicio**
- 12.4 Descargando Agente**
- 12.5 Instalando mis propias aplicaciones**
- 12.6 Autoinstalador**

## 12. Administando Su MWG Xda Atom Life

### 12.1 Autodiagnósticos

Hay dos opciones de prueba: usted puede tocar Menú para seleccionar todos los elementos de prueba y tocar correr para empezar una prueba general. También puede seleccionar elementos que desee probar eligiendo los cuadros.

### 12.2 Autoconfigurator

Esta aplicación provee una manera de fácil para establecer un operador específico para las configuraciones, incluyendo GPRS, WAP y MMS.

El proceso de autoconfiguración puede ser realizado tan pronto como la tarjeta SIM el acceso. Se activa de dos formas.

1. Durante la reanudación total / parcial, el operador ID obtiene por medio de la tarjeta SIM la comparación con el ajuste actual. Si no son compatibles, una ventana de diálogo preguntará si usted quiere realizar una configuración de red en ese momento. Una vez confirmado, el configurator se abrirá para configurar su dispositivo para la red que prefirió
2. Cuando el configurator es abierto por medio del menú de Programas, el mismo proceso de detección será efectuado y las selecciones posibles se encontrarán enumeradas en la red preferida.

#### Por favor tome nota

El proceso Autoconfiguration comienza sólo cuando la tarjeta SIM se ha cambiado por una nueva.

### 12.3 Guía de inicio

Esta aplicación provee una forma de fácil de manejo para establecer el dispositivo después de cada reanudación completa.

Los configuraciones incluyen los datos del dueño, configuraciones regionales, la red (GPRS, MMS, WAP), Correo Electrónico, configuraciones, configuraciones de la pantalla (tamaño del texto, iluminación de fondo), configuraciones de sonido (tono del timbre, volumen del tono del timbre, volumen del sistema), asignación de botones, infrarroja, tema Hoy y los configuraciones de la cámara (sonido del disparador, formato de archivos, resolución)

La guía de inicio debería ser abierto inmediatamente después de inicia el programa Microsoft Welcome

### 12.4 Instalando mis propias aplicaciones

Su MWG Xda Atom Life está accionado por Windows Mobile 6.0. Eso le permite la instalación y eliminación de aplicaciones externas descargadas de la web, comprado en almacenes o enviados a usted por amigos vía Bluetooth, Correo Electrónico u otra manera.

## Tips de aplicaciones

Cuando usted instala aplicaciones nuevas para su MWG Xda Atom Life , usted será cuestionado acerca de si su aplicación que está tratando de instalar es de una fuente desconocido. Usted sólo deberá continuar si la aplicación es de una fuente confiable. Por ejemplo:

<http://www.microsoft.com/windowsmobile/catalog>

### Por favor tome nota

Siempre instale aplicaciones en su Tarjeta de Almacenamiento en lugar de su Dispositivo. Esto deja más espacio en su almacenamiento Principal para su número de identificación personal, su Correo Electrónico y otras aplicaciones del sistema.

## Administración de la Memoria

Su dispositivo de memoria está constituido por:

- Memoria Principal (no volátil): Almacena datos en la carpeta raíz, incluyendo sus datos de número de identificación personal, Correo Electrónico y los archivos almacenados en Mis Documentos.
- Programa (volátil): La memoria dinámica para la ejecución de programas.
- Tarjeta de memoria (si disponible)

## Función del Dispositivo

- La función del dispositivo puede ser afectada por el monto de memoria libre de programas disponible para correr aplicaciones. Cierre programas que no acostumbra usar tocando Inicio > Configuraciones > Menú Sistema > Memoria > Corriendo Programas.
- Despeje memoria quitando programas sin uso tocando Inicio > Configuraciones > Sistema > Quitar programas.

## 12.6 AutoInstaller

Este programa ofrece una lista de programas seleccionados MWG cuando su MWG Xda Atom Life es iniciado por primera vez . Puede seleccionarlos e instalar los que quiera.Los programas ofrecidos son: Worldmate, CodeWallet Pro, ..., etcétera.

# Capítulo 13

## No se preocupe

### 13.1 Sin Rodeos

### 13.2 Localización de Fallas

### 13.3 Especificaciones

## 13. No se preocupe

### 13.1 Sin Rodeos

## Rooming

Rooming le permite usar su teléfono cuando no está en su país o ciudad donde vive. Por favor contacte su operador de red para más información.

#### **Reparto**

El reparto le deja moverse de una base de estación a otra, o de una red para otra, sin afectar la llamada.

#### **Tribanda**

Su teléfono opera en diferentes frecuencias en diferentes países. Un teléfono de tribanda puede intercambiarse entre tres frecuencias (900, 1800 y 1900 Mhz). La MWG Xda Atom Life es un teléfono PC de Bolsillo tribanda.

#### **Tarjeta SIM**

La tarjeta SIM es la tarjeta plástica pequeña que usted obtiene de su operador de red y que mantiene los datos únicos de las necesidades de la red para identificar su teléfono y poderlo utilizar.

#### **Número de identificación personal (PIN) y PUK**

El acceso para un teléfono está más a menudo protegido por un código conocido como "número de identificación personal" (PIN). Su tarjeta SIM viene con un PIN predeterminado el cual usted puede cambiar a cualquier otro. Si usted olvida su código, o si equivoca su código tres veces la tarjeta SIM lo bloqueará. Para desbloquearlo, debe poner su clave personal de desbloqueo o código PUK, el cual podrá obtener por medio de su operador de red.

#### **PIN2**

El PIN2 es un código de seguridad que usted puede obtener de su operador de red.

#### **WAP**

Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP) le permite acceder información a servicios de entretenimiento.

#### **UMTS**

El Sistema Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS) es una de las tecnologías de teléfonos móviles de tercera generación (3G). Usa W-CDMA como el estándar subyacente, está estandarizado por el 3GPP y para los sistemas celulares del radio 3G.

#### **GPRS**

El GPRS (General Packet Radio System) es un servicio de transmisión de datos hacia y desde su teléfono. Los cargos se basan en la cantidad de datos transferidos en vez del tiempo de emisión.

#### **CSD**

Un protocolo de servicio inalámbrico destinado para WAP. CSD respalda Datos del Circuito Enchufado. Esto le permite tener una conexión WAP continua. Usted paga por el tiempo transcurrido conectado en vez de la cantidad de datos.

#### **URL**

URL (Uniform Resources Locator) es un sistema de dirección utilizado en Internet. Todas las páginas principales tienen una dirección única, permitiendo a los navegadores distinguir una de otra.

#### **ISP**

Proveedor de Servicio de Internet.

## **13.2 Localización de Fallas**

Por favor refiérase a la sección "Preguntas Frecuentes" de su Guía de Inicio Rápido

## **13.3 Especificaciones**

**Tamaño** 106 (L) x 58 (A) mm

**Peso** 145g (la batería incluida)

**Tiempo llamada** GSM: Hasta 4 horas

UMTS llamadas con voz: Hasta 2 horas

**Tiempo en espera:** Hasta 200 horas

**Pantalla principal:** 262k colores (240 la x 320 pixeles)

**Parte Delantera de la Cámara:** Cámara VGA CMOS para modo de video llamada

**Parte de atrás:** Cámara CMOS de 2 Mega pixeles con además imagen con función de macro

**Banda:** UMTS 1900/2100, banda GSM Tri banda

**GPRS:** Clase 10

**HSDPA:** 3.6Mbps

**Rango óptimo de temperatura:** MWG Xda Atom Life tiene su función óptima en una temperatura ambiental de - 10 grados C a +60 grados C.

### *Accesorios*

Mini cable USB, adaptador de la batería, adaptador para coche.

Contacte al proveedor de MWG para más accesorios.

### *Aplicaciones*

- Microsoft Windows Mobile 6.0 estándar, aplicaciones: Windows Live, Outlook de bolsillo, Explorador de Internet de Bolsillo, Windows Media Player 10, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Word Mobile, Internet de Uso Compartido, Imágenes y Videos, Calculadora, Juegos, ActiveSync, Explorador de Archivos.
- Cliente integrado de MMS
- Radio FM con función RDS
- Cámara y Videocámara
- JAVA: KVM, MIDP 2.0, CLDC 1.1
- Ecuilizador
- Auto Configurator
- Guía de Inicio
- Autodiagnósticos
- Monitor GPRS
- Visualizador PDF

### *MWG Applications*

- Conexión MWG
- MWG SMS Plus
- Autoinstalador MWG
- Temas MWG
- Menú MWG
- MWG MediaPlus

### *Ocio*

Tiene integrado para tocar Música, para tocar música MP3, captura y sonido pregrabado en video, cámara 2MP integrada.

### *Organizando características*

Calendario, Contacto, Tarea, Nota.

## **Capítulo 14**

### **Asuntos Importantes de Seguridad**

**14.1 Información de Seguridad 140**

**14.2 Cuidado del teléfono 140**

**14.3 Conduciendo con seguridad 142**

**14.4 Dispositivos Electrónicos 142**

**14.5 Otras pautas de seguridad 143**

**14.6 Precauciones 144**

**14.7 Acerca de esta guía 144**

## 14. Asuntos Importantes de Seguridad

### 14.1 Información de Seguridad

#### Lea esta información

Su teléfono PC de Bolsillo MWG Xda Atom Life ha sido diseñado, manufacturado y probado para no rebasar los límites de exposición de campos electromagnéticos recomendados por el Concilio de la Unión Europea. Estos límites son parte de líneas directivas globales desarrolladas por organizaciones de científicos independientes.

Los estándares europeos tienen prevista la cantidad de radiofrecuencia energía electromagnética absorbida por el cuerpo humano al usar un teléfono medida en referencia al Rango Específico de Absorción (SAR) El límite del SAR para el público en general es actualmente 2 vatios por kilogramo promedio sobre 10 gramos de tejido humano.

El máximo valor de SAR para el MWG Xda Atom Life es:

- 0.748 W/Kg @ 10g (CE)
- 1.12 W/Kg @ 1g (FFC ) Cabeza
- 0.788 W/Kg @ 1g (FFC) Cuerpo

### 14.2 Cuidado del teléfono

**Usted nunca debería** tratar de abrir la envoltura del teléfono. No hay dentro ninguna parte servible al usuario y usted podría dañar los componentes y circuitos electrónicos sensitivos. El desmontaje no autorizado invalidará la garantía.

**Usted nunca debería** dejar su teléfono en la ventana de su coche o de otra manera expuesto a fuertes rayos de sol y a excesivo calor por un período largo de tiempo. Esto lo puede dañar.

**Usted nunca debería** maniobrar su teléfono con las manos mojadas o exponerlo a humedad o líquidos de cualquier clase. Los cambios continuos de temperatura en el ambiente, como de frío a calor pueden acelerar la condensación dentro del teléfono, resultando dentro corrosión y posible daños.

Si usted empaca su teléfono en su maleta durante el viaje, tenga cuidado de daños. El amontonamiento de una maleta puede romper la pantalla LCD. Recuerde apagar la conexión inalámbrica durante su viaje.

Al igual que los otros dispositivos de radio, si se toca mucho el área de antena incorporada al teléfono durante la conversación puede deteriorar la calidad y acorta el tiempo de espera debido al mayor consumo de energía.

#### La batería

Su teléfono está equipado por una batería de Litio de alto rendimiento. Observe las líneas directivas de mantenimiento y su batería deberá dar una larga vida útil.

- Al principio de la vida de la batería, completamente cargada y descargada tres veces.
- No sobrecargue la batería del Litio, pues esto puede dar como resultado una reducción dentro del funcionamiento y vida útil de la batería. El tiempo máximo recomendable de carga es 2.5 hrs.
- Evite repetir cargas breve. Es preferible dejar a la batería descargarse y entonces recárguela completamente.
- Evite cargar en extremo o calor fuerte. La temperatura ambiental de la habitación es

preferible. La batería tiene su óptimo funcionamiento en una temperatura ambiental de +5 grados C a +50 grados C

- No almacene la batería cerca de fuego o una fuente de calor.
- Use sólo la batería aprobada por el fabricante.
- Nunca reemplace la batería con una batería no apropiada
- Nunca remoje en agua la batería o cualquier otro fluido.
- Nunca intente abrir la batería ya que contiene sustancias que podrían ser dañinas al ser ingeridas o con el contacto con la piel.
- Nunca ponga en cortocircuito la batería, como podría ser si se recaliente, produciendo fuego. Manténgalo a distancia de joyería y otros objetos de metal.
- Nunca se deshaga de la batería en el basurero normal de su casa. Podría estallar y soltar sustancias dañinas en el ambiente.
- Nunca se deshaga de la batería en el basurero normal de su casa. Tómelo como un posible material riesgoso de ser coleccionable.
- No toque las terminales de la batería.

### **Precaución**

Hay un riesgo de explosión si la batería es reemplazada de una manera incorrecta.

### **El cargador**

- Use sólo el cargador entregado con su teléfono.
- Nunca jale el cordón del cargador, jale el cargador en sí mismo.

### **La tarjeta de memoria**

- No quite o inserte una tarjeta de memoria o apague el auricular mientras los datos en la tarjeta están siendo editados.
- No toque el chip de metal con sus manos u objetos de metal.
- No ponga la tarjeta de memoria o parte expuesto a impactos violentos. Manténgalo a distancia de agua y altas temperaturas.
- Mantenga todas las tarjetas de memoria lejos del alcance de los niños pequeños.
- No ponga en cortocircuito los puntos de contacto o expuestos a líquidos o humedad. Cuando no está en uso, guárdelo en el envase antiestático con el que vino.
- No utilice la fuerza al insertar o maniobrar la tarjeta, y no lo exponga al calor excesivo o los campos magnéticos fuertemente.

### **Limpiando y almacenando**

- Su teléfono siempre deberá ser maniobrado con cuidado y ser protegido de la suciedad, del polvo de la humedad. Evite rasguños, nunca coloque su teléfono boca abajo.
- Si la limpieza es necesaria, apague el teléfono y limpie cuidadosamente con una toallita de tela suave y ligeramente húmeda (no mojada). Use un aplicador para limpiar el lente de la cámara. Permita el teléfono secarse completamente antes de conectarlo. Nunca use solventes para limpiar.
- Si usted no va a usar su teléfono durante algún tiempo, cargue completamente la batería y ponga

el teléfono en un lugar seco y fuera de la luz directa del sol. Su teléfono debería estar desconectado durante el almacenamiento. Recargue cada 6 hasta 12 meses.

- Nunca exponga su teléfono al calor o a la luz del sol firme.
- Nunca exponga su teléfono a humedad o líquidos de cualquier clase.
- No pinte su teléfono o de otra manera boquee teclado pequeño, el micrófono o la función del audífono, puede ser con etiquetas adhesivas.

### 14.3 Conduciendo con seguridad

Nunca use los teléfonos de mano mientras conduce. Usar todos los accesorios para carro está aun permitido, como son los accesorios alternativos de manos libres.

En interés en la seguridad, recomendaríamos una porta teléfono mientras se usa cualquier accesorio de manos libres.

Si usted debe hacer una llamada manos libres mientras está conduciendo, hágala de manera breve.

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. **No** coloque objetos, incluyendo ambos, instalados o no del equipo inalámbrico portátil, en el área donde se ubica la bolsa de aire o el área de implementación de la bolsa de aire. Si el equipamiento inalámbrico del vehículo está inapropiadamente instalado y la bolsa de aire se infla, podrían resultar graves lesiones.

#### Precaución

El fracaso para seguir estas instrucciones puede conducir a la lesión personal seria y el posible agravio a la propiedad.

### 14.4 Dispositivos Electrónicos

El equipo electrónico más moderno tiene resguardada la energía RF (radio frecuencia)

Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no tener resguardada las señales RF emitidas por su teléfono PC de Bolsillo.

#### Marcapasos

La Asociación de Fabricantes de la Industria de la Salud recomienda que un mínimo de separación de seis pulgadas sea mantenida entre un teléfono y un marcapasos para evitar interferencia potencial con el marcapasos.

Estas recomendaciones son coherentes con la investigación independiente y con las recomendaciones de la <investigación de la Tecnología Inalámbrica.

#### Si usted tiene un marcapasos:

- **Siempre** conserve su teléfono a más que seis pulgadas de su marcapasos cuando esté prendido.
- No lleve su teléfono en un bolsillo de pecho.
- Use el oído opuesto al marcapasos para minimizar el potencial de interferencia
- Si usted tiene alguna razón para sospechar de que la interferencia está realizándose, apague su teléfono inmediatamente.

#### Prótesis auditivas

Algunos teléfonos digitales pueden interferir con algunas prótesis auditivas. En caso de una interferencia semejante llame al Operador de Servicio MWG para que le propongan alternativas.

## Otros dispositivos médicos

Si usted usa a cualquier otro dispositivo médico personal, consulta el fabricante de su teléfono para determinar si es adecuado el resguardo de la energía externa de Radio Frecuencia (RF). Su médico puede poder ayudarle en la obtención de esta información.

Los hospitales o las facilidades de salud pueden usar equipo que podría ser sensible a la energía externa de RF. Apague su teléfono cuando cualquier reglas de hacerlo esté anunciada en carteles en estas áreas.

## Vehículos

Las señales de RF pueden hacer afectar los sistemas o campos electrónicos instalados inadecuadamente en vehículos de motor. Revise con el fabricante o con su representante viendo su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo agregado a su vehículo.

## Medios de grabación magnéticos

Los campos magnéticos generados por su Teléfono PC de Bolsillo pueden dañar datos en medios magnéticos de almacenamiento, **No coloque su teléfono junto a tarjetas de crédito, discos de la computadora o cintas.**

Nunca debería exponer su teléfono a campos fuertemente magnéticos dado que esto puede dar lugar a un funcionamiento defectuoso temporal.

## 14.5 Otras pautas de seguridad

### Avión

Las regulaciones prohíben usar su teléfono mientras esté en el aire. **Apague** su teléfono antes abordar una aeronave y apague también las conexiones inalámbricas.

### Ambientes Potencialmente Explosivos

**Apague** su teléfono al estar en cualquier área con ambiente potencialmente explosivo y obedezca todas las señales e instrucciones.

Las chispas en tales áreas podrían dar lugar a una explosión o fuego dando como resultado lesión corporal o inclusive la muerte.

Las áreas con ambiente potencialmente explosivo están a menudo, pero no siempre, claramente marcadas. Incluyen áreas de carga de combustible tales como gasolineras, bajo cubiertas en botes, combustible o la transferencia química o facilidades de almacenamiento, vehículos usando gas de petróleo del líquido (algo semejante al propano o butano), las áreas donde el aire contiene productos químicos o elementos, tales como grano, polvo, o metal en polvo, y alguna otra área donde usted normalmente debería ser avisado de apagar el motor de su vehículo.

### Asfixiante

Mantenga a distancia su teléfono de niños así como la tarjeta SIM y otras partes pequeñas previniendo un peligro azaroso.

## 14.6 Precauciones

Su Teléfono de PC de Bolsillo es un equipo de alta calidad. Antes de hacerlo funcionar, lea Todas las instrucciones y precauciones marcas en (1) la Batería del Adaptador de corriente alterna (2) Batería y (3) el Producto Usando Batería.

- **NO** use este equipo en un ambiente extremo donde haya una alta temperatura o una humedad alta.



- **NO** abuse del equipo. Evite que se golpee, que sea agitado o que tenga un choque. Cuando no esté usando la unidad, pongalo en un lugar seguro evitando posibles daños debido a la inestabilidad.
- **NO** exponga este equipo a la lluvia o a bebidas derramadas.
- **NO** use accesorios no autorizados.
- **NO** desensamble el teléfono o sus accesorios. Si el servicio de reparación es requerido, regrese la unidad a un centro de servicio autorizado. Si la unidad se desmantela, hay riesgo de un choque eléctrico o fuego.
- **NO** ponga en contacto cercano las terminales de la batería con artículos de metal.

## **14.7 Acerca de esta guía**

Este documento es provisto como un manual del usuario para el Teléfono de PC de Bolsillo MWG Xda Atom Life y solamente para este sistema. MWG Xda Atom Life es una marca registrada del grupo de compañías MWG.

La última versión del manual del usuario puede ser encontrado en nuestro sitio Web:  
<http://SeeMWG.com>

Año de elaboración: 2007

## **Declaraciones obligatorias**

Por este medio damos fe de que el MWG Xda Atom Life está de conformidad con todos los requerimientos esenciales del Directivo 1999/5/EC.